

2. 各種登録作業

※毎月の集計を行っている場合は、以下の設定変更前に4月分の集計を行って下さい。
 月を跨いで集計を行っている場合は、4月分と5月分に分けて集計を行って下さい。

2-1. 年月日、時分の設定

1) 鍵付スイッチを [M] の位置にして **MENU** キーを押して下さい。次の表示となります。

M メニュー

バンクウヲ ニュウヨク シテダサイ NEXT[]キ-
 1. カレンダ - 2. シャパン トウク 3. メイヨウ トウク

2) テンキーにて「1」を設定し **入力** キーを押して下さい。

95.06.15 17:54 モデル: [MENU]キ-
 カレンダ - ニュウヨク

3) テンキーにて年月日及び時分を設定し **入力** キーを押して下さい。
 仮に9507011000 (95年7月1日10時00分) と設定した場合次の表示となります。

← 西暦または新元号の年2桁の数値に変更する。

95.07.01 10:00
 セツテイ カリヨク [MENU]キ- ヲオト モデル

4) 設定完了にて **MENU** キーを押して下さい。つぎの表示に戻ります。

バンクウヲ ニュウヨク シテダサイ NEXT[]キ-
 1. カレンダ - 2. シャパン トウク 3. メイヨウ トウク

5) 鍵付スイッチを [N] の位置に戻して **MENU** キーを押して下さい。通常モードに戻ります。



注意

既に計量データがメモリにある状態で、カレンダーを現在より未来、過去に変更して通常計量を行った場合、計量データ中のデータの並びが不自然になり、再発行、集計にそれ以降の計量データが反映されなくなります。
 誤って上の操作を行った場合には、計量データを初期化して下さい。
 計量データを初期化すると、今まで計量した結果が全て無くなります。

上記の年月日/時刻の設定変更後は、指示計の電源を入れ直して下さい。

※新元号「令和」に変更した場合、閏年が西暦と一致しません。

例えば、西暦2020年, 2024年, 2028年... は令和2年, 6年, 10年... となり、これらの年の2月29日は 指示計では3月1日となります。
 また、西暦2022年, 2026年, 2030年... は令和4年, 8年, 12年... となり、これらの年の3月1日は 指示計では2月29日となります。

これらの日で、都度時刻合わせを行って頂く必要があります。