

# 防水型卓上デジタル台はかり

# **DP-6601**

# 取扱説明書





●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ●この取扱説明書は保存し、必要なときにお読みください。

#### はじめに

この度は、防水型卓上デジタル台はかり DP-6601 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

このはかりは、IP65準拠<sup>※</sup>の防水・防塵設計を採用したデジタル台はかりですので、工場・一般店頭でのご使用はも ちろんのこと、鮮魚・青果関係・農家等の幅広い分野でお使いいただけます。また、誰でも簡単に定量詰めの目標質量 が入力できる「テンキーによる簡単設定機能」や、お客さまの用途に合わせた設定ができる「マルチファンクション機能」な ど画期的な機能を搭載しております。

この DP-6601 をいつまでも最適な状態でお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みいただき、十分にご活用 くださいますよう、お願い申し上げます。

\*\*IP とは、固形異物、水に対する保護等級表示です。 IP65 は通常の使用状態において、粉塵が内部に侵入せず、い かなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない防水性能を示しています。 \_\_\_\_\_\_目

v h	
ハ	

1章	ご使用前にお読みください	3
1-1.	安全に正しくお使いいただくために	3
1-2.	使用上の注意とお願い	5
1-3.	このような機能があります	7
1-4.	製品の構成	8
1-5.	各部の名称	8
1-6.	はかりの性能を維持させるために	8
2章	ご使用前の準備について	9
2-1.	乾電池のセット及び交換方法	9
2-2.	設置場所について	9
2-3.	表示部及びキー操作部について	.10
3章	基本操作について	11
3-1.	計量のしかた	.11
3-2.	電源オフのしかた	.11
3-3.	零点リセットのしかた	.11
3-4.	ワンタッチ風袋引きのしかた	.12
4章	ユーザパラメータについて	13
4-1.	ユーザパラメータについて	.13
4-2.	ユーザパラメータ表	.13
4-3.	ユーザパラメータの変更方法	.16
5章	各種機能についての説明	17
5-1.	プリセット風袋引き機能	.17
5-2.	自動風袋引き機能	.18
5-3.	オートオフ機能	.19
5-4.	マルチファンクション機能	.19
5-5.	減算式計量機能	.20
6章	マルチファンクション機能の使いかた	21
6-1.	チェッカ機能(上下限判別機能)	.21
6-1	1.1) ジャスト計量機能	.24
6-1	1.2) 不足数量機能	.24
6-2.		.26
6-2	2.1) 表示方式の変更方法	.29
6-3.	ランク選別機能	.30
6-4.	ランク選別組合せ機能	.33
6-5.	計数機能	.37
7章	検定外品(取引証明以外用)について	41
7-1.	使用地域別の重力加速度について	.41
7-2.	校正(スパン調整)	.42
8章	オプション	43
9章	エラー表示	44
10章	仕様	45

# 1章 ご使用前にお読みください

#### 1-1. 安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前にこの「安全に正しくお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全に正しくお使いいただくために」は、安全にお使いいただき、ご使用される方や他の方々への危害や財産の損害を防止するためのものです。また、お読みになった後は、必要な時にすぐ取り出せるように大切に保管してください。

#### ●表示と意味については次のように定義しています。

$\wedge$	合除	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
$\sim$		想定される内容を示しています。
$\mathbf{\Lambda}$	螫土	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり財産の損害を受け
$\overline{\Box}$	言口	たりする可能性が想定される内容を示しています。
$\wedge$	计音	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される、
$\sim$	江思	及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
$\oslash$	禁止	してはいけないことを表しています。
0	強制	しなければならないことを表しています。

●この製品のご使用前に、以下の"危険"、"警告"、"注意"事項をよくお読みいきただき、理解し遵守してください。

# <u> </u>危険

●: 感電事故を避けるために

- (1) AC アダプタのコードは、足、運搬車などの車輪で踏まないようにしてください。 (オプション AC アダプタ使用時)
- (2)本体ネジ止め部は、絶対に外さないでください。
- (3) AC アダプタの抜き差しは、AC アダプタ本体の樹脂部を持って確実に行ってください。 (オプション AC アダプタ使用時)
- ◇:爆発、引火事故を避けるために

防爆機能を備えておりません。 可燃性ガス、危険物等の存在する場所では使用しないでください。

●: 火災、感電事故を避けるために

万一煙が出ている、異臭がする等の異常状態で使用すると、火災、感電の原因となります。 すぐに乾電池を抜く、又は AC アダプタをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認して購入先に修理をご依頼ください。 お客さまによる修理は危険ですから、絶対にしないでください。

# ⚠ 警告

◇: 傷害、損害事故を避けるために

- (1) 載台に品物を載せる場合には不安定な場所では使用せず、荷崩れ、落下がないように載せてください。
- (2) 使用後は AC アダプタをコンセントから抜いてください。(AC アダプタ使用時)
- (3) はかりの持ち運びや移動の際は、必ず載台の底を両手で持って持ち上げてください。 (無理な姿勢での持ち運びは絶対にしないでください)
- (4) はかりの隙間、穴等に指を入れないでください。
- (5) 一切の分解、改造はしないでください。
- (6) 破損した液晶から出た液体を口に入れないでください。

◇:外装部品の保護フィルムを貼ったまま使用しない。

輸送中のキズや汚れを防ぐため、外装部品には出荷時に保護フィルムが貼られています。 ご使用になる際は、 保護フィルムを必ず剥がしてご使用ください。

保護フィルムを貼ったまま使用されますと、保護フィルムが被計量物に混入するおそれがあります。

また製品出荷時の状態で既に保護フィルムを剥がしている製品についても、保護フィルムが貼られていない事をご確認の上、ご使用ください。

# 

◇:はかりを損傷させないために

- (1) 表示部、キー部を爪や先の尖った物で押さないでください。
- (2) 電源電圧、使用環境を遵守してください。
- (3) 一切の分解、改造はしないでください。
- (4) ひょう量以上の物を載せないでください。
- (5) 載台に品物の落下等による過度の衝撃や振動を与えないでください。

◇:はかりの性能を維持させるために

- (1) 振動を発生する器具類の近くに設置しないでください。
- (2) 直射日光の当たる場所や冷暖房機の風が当たる場所には設置しないでください。
- (3) 丈夫な床、台上に設置してください。
- (4) 使用温度範囲(0~40℃) 以外では使用しないでください。
- (5) はかりは水平な状態で使用してください。 (はかりが水平でない時は水平調節脚で水平を確実に合わせてください)
- (6) はかりを落としたり、寝かせて保管しないでください。
- (7) 載台の取り付け状態の確認は、載台を左右に回転させる等過度な負荷をかけないよう必ず目視で確認してください。
- (8) はかりを水につけたり、本体を裏返した状態で底面に水をかけたりしないでください。

#### 1-2. 使用上の注意とお願い

故障の原因となります

- (1) はかりの上に物を落としたり、飛び乗ったり、はかりを落下させたりしないでください。
- (2) シンナー・ベンジン等では拭かないでください。

#### 計量不良の原因となります

- (1) 火気・蒸気の近く、直射日光や冷暖房機の風が当たる場所で使用しないでください。
- (2) 過度の衝撃や振動及び強い電磁波が発生する機器類(電子レンジ等)の近くでは使用しないでください。
- (3) 荷重に充分耐えられる水平で安定した場所で使用してください。
- (4) 指定の使用環境にて使用してください。(使用環境 0℃~+40℃,30%RH~85%RH)
  - 尚、指定の環境範囲内であっても、下記のように結露が発生する状況下では計量不良が起こる場合があります。
  - 1) 高湿度の環境下で長時間使用又は保存されたとき。
  - 2) 湿度が低くても急激な温度変化を与えたとき。(冷水などをはかりにかける。)
  - 3) はかりに冷蔵庫等の冷気、又は湯気、水蒸気などがかかる雰囲気で使用したとき。
- (5) 測定後に品物を取り除いた後、次の品物を載せる前に表示がゼロ状態に戻っていることを確認してください。

乾電池について

- (1) アルカリ乾電池、マンガン乾電池以外の電池は使用しないでください。
- (2) 乾電池の交換の際は、極性(+、-)を表示の通りに装着してください。間違った場合は故障の原因になります。
- (3) アルカリ乾電池、マンガン乾電池を一緒に使用しないでください。一緒に使うと、液もれや破裂の原因になります。
- (4) 電池切れを示すサイン[bAt]を表示したら速やかに乾電池を取り替えてください。 乾電池交換は、全て新しい乾電池に交換してください。古い乾電池が混じると液もれしたり、極端に電池の寿命が 短くなったりします。
- (5) 長期間(約1ヶ月以上)使用しない場合は、乾電池をはかりから取り外してください。乾電池が液もれし、 はかり内部が腐食する場合があります。
- (6) AC アダプタ(オプション)使用時は、必ず乾電池をはかりから取り外してください。乾電池との併用は絶対しないでください。

始業時点検のお願い

計量法では、適正な計量の実施を求められており、始業時の点検、質量チェックを実施してください。

保管・廃棄について

- ●保管場所について
- (1) 高温/多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって動作しなくなる場合があります。



(2)はかりは精密な電子機器のため、衝撃や振動 の加わる場所・加わりやすい場所での保管は 避けてください。



●廃棄について

はかりを廃棄する場合、はかりは産業廃棄物(燃えないゴミ)となります。 廃棄方法については、各自治体で定められている廃棄要領に従って、正しく廃棄してください。

#### 1-3. このような機能があります

防水型卓上デジタル台はかり DP-6601 には、下記のような機能があります。作業の目的に応じてお役立てください。

目的	機能詳細	
Q1.品物または容器の質量を 0 表示させたい。 Ans.ワンタッチ風袋引き機能 → [3-4 項]	風袋引きキーを使ってワンタッチで風袋引きできます。	
Q2.風袋引き質量を数値で入力したい。 Ans.プリセット風袋引き機能 → [5-1 項]	プリセット風袋量(置数風袋量)をテンキーで入力し、設定できま す。	
Q3.容器を載せた時点で、自動的に風袋引きを行い たい。 Ans.自動風袋引き機能 → [5-2 項]	零点確認後に最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引き できます。	
Q4.はかりの電源を自動的にオフしたい。(乾電池使 用時) Ans.オートオフ機能 → [5-3 項]	一定時間はかりを使用しない時間が続くと、自動的にはかりの電 源をオフすることができます。	
Q5.計量作業の歩留まり・効率を改善したい。 Ans.マルチファンクション機能 → [5-4項]	品物の種類やパック詰めの作業形態によって、便利な機能を選 択できます。	
Q6.目標質量に対して適量であるか確認したい。 Ans.チェッカ機能 → [6-1 項]	上下限判別計量ができます。現在の入れ目が目標質量に対し て軽量・適量・過量であるか、瞬時に把握できます。 サポート機能 1) ジャスト計量機能…「あと何 g」を表示します。 サポート機能 2) 不足数量表示機能…「あと何個」を表示しま す。	
Q7.パック詰め作業の歩留まりを向上させたい。 - Ans.定量計量機能 → [6-2 項]	過不足量を表示しますので、歩留まりの向上に役立ちます。 ※取引証明にはお使いいただけません。	
Q8.品物を重さで選別したい。 Ans.ランク選別機能 → [6-3 項]	重量によるランク選別を行います ※取引証明にはお使いいただけません。	
Q9.パック詰め作業を簡単に行い、歩留まりを向上 させたい。 - Ans.ランク選別組合せ機能 → [6-4 項]	ランク選別結果を用いて組合せ計量を行うことで、入れ替え作 業を行うことなく簡単に定量詰めが完成します。	
Q10.品物の個数を瞬時に把握したい。 Ans.計数機能 → [6-5 項]	質量から品物の個数を計算します。個数の上下限登録も可能 です。※取引証明にはお使いいただけません。	
Q11.取り除き計量でチェッカ機能・ランク選別機能を 使用したい。 Ans.減算式計量機能 → [5-5 項]	チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能のランク選別モードについて、取り除き計量による判別を行うことができます。 ※取引証明にはお使いいただけません。	

#### 1-4. 製品の構成



#### 1-5. 各部の名称



#### 1-6. はかりの性能を維持させるために

- ●載台を洗浄する場合は、きれいな水で洗浄し、その後に乾いた清潔な布で確実に水分を拭き取ってください。 海水、汚れた水、不純物の入った水を使用すると故障の原因になります。
- ●はかり全体の汚れを落とす場合は、柔らかい布を使用してください。たわしやブラシなどは使用しないでください。
- ●中性洗剤で洗浄される場合は、中性洗剤をスポンジに含ませ拭き取った後、必ずきれいな水で洗浄し、その後に乾いた 清潔な布で確実に水分を拭き取ってください。
- ●はかり全体をアルコール消毒する場合は、アルコール濃度 80%以下の溶液を布に含ませ拭き取った後、必ずきれいな水で 洗浄し、その後乾いた清潔な布で確実に水分を拭き取ってください。 表示部はきれいな水で洗ってください。
- ●分解や改造は絶対にしないでください。防水性を損なう原因になります。 万一、誤って分解したときは、必ずご購入された販売店まで連絡願います。
- ●はかりを落としたり、テーブルなどの固いものに当てたりしないでください。
- ●表示部、キー部、ゴム部を爪や尖った物で押さないでください。
- ●ご使用後は、はかりを乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。

#### 2章 ご使用前の準備について

### 2章 ご使用前の準備について

#### 2-1. 乾電池のセット及び交換方法

- ① 表示部裏側の電池蓋ツマミ(2ヶ所)を回し、電池蓋を外します。
- ② 電池の極性(+、-)は電池ボックス内に刻んである通りの向きに正しく装着してください。向きを間違えると、故障の原因 になります。
- ③ 電池蓋を閉じ、電池蓋ツマミ(2ヶ所)をしっかりと閉じます。





電池交換を行う際は、2本とも新しいものと交換してください。 また、性能の異なる乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池など)を一緒に使用しないでください。

#### 2-2. 設置場所について

はかりを使用するときは、必ず水平に設置してください。 水平でないと、正しい計量ができません。 また、がたつきがあっても正しい計量ができません。

注意)はかりは傾いた床に置かないでください。 (水平調節できる範囲を超える場合) はかりには、水平を調節するための水平調節脚があります。 なるべく平らな場所で水平器の気泡が基準円の中心に来るよう 水平調節脚を回して調節してください。 また、水平調節脚が浮かないように調整してください。 (水平調節脚を右に回すとはかりは下がり、左に回すとはかりは 
 基準円
 気泡

 O
 (水平)

 〇
 (水平)

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

 〇
 〇

#### 2-3. 表示部及びキー操作部について



# 3章 基本操作について

#### 3-1. 計量のしかた

#### ※電源をオンして、250gの品物を計量する場合

	操作説明	表示内容
1	②を押してください。   検定品であればバージョンが表示され、全ての表示・ランプが点灯した後に、0を表示 します。(検定外品であればバージョンは表示しません。)   バージョン表示の例(バージョン 1.16 の場合)	
2	はかりに品物を載せてください。 質量(250g)を表示し、はかりが安定すると安定サインが点灯します。	

#### 3-2. 電源オフのしかた

	操作説明	表示内容
1	●を押し続けてください。電源がオフします。	● 点 11日間 PT AT 全定

#### 3-3. 零点リセットのしかた

	操作説明	表示内容
1	<b>・0・</b> を押してください。 零点をリセットし、0 を表示します。 このとき、零点サインが点灯します。	

3-4. ワンタッチ風袋引きのしかた

例) 20g の容器を風袋引き後、150g の品物を計量する場合

	操作説明	表示内容	参考図
1	容器をはかりに載せてください。 表示部には容器の質量(20g)を表示します。	и на РТ Хт Хт Хт С	
2	安定サインが点灯したら <b>・T・</b> を押します。正味量サインが 点灯し、Og を表示します。	• a • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
3	品物を載せてください。 容器の質量を差し引いた品物の正味量(150g)を表 示します。	• a • a • a • a • a • a • a • a	

ワンタッチ風袋引きの取り消しかた

・ワンタッチ風袋引き中、はかりから容器を取り除き、 -T-を押すとワンタッチ風袋引きを取り消すことができます。

# 4章 ユーザパラメータについて

#### 4-1. ユーザパラメータについて

DP-6601 では、お客さまが使用環境に応じてはかりを最適に使用できるように設定を変更することができます。下記のユー ザパラメータ表をよくご覧になり、必要に応じて設定を変更してください。

#### 4-2. ユーザパラメータ表

番号	項目	設定値	機能説明(下線は出荷時設定)
#01	マルチファンクションの機能選択	0:	設定禁止
	5-4 項および 6 章で説明している	1:	定量計量機能
	マルチファンクション機能の機能選	<u>2:</u>	チェッカ機能
	択を行います。	3:	ランク選別機能
		4:	計数機能
		5:	ランク選別組合せ機能
#03	判定用ランプ点灯タイミング選択	0:	点灯しない
	(マルチファンクション用パラメータ)	1:	軽量点灯
	マルチファンクション機能使用時、	<u>2:</u>	適量で点灯
	軽量、適量、過量のどのタイミング	3:	過量で点灯
	で判定用ランプを点灯するか設定	4:	軽量で点灯、過量で点滅
	できます。		
#04	判別のタイミング	0.	非安定時でも判別
#04	(マルチファンクション田パラメータ)	<u>0.</u> 1.	
		1.	
	の表示について、判別のタイミング		
	を設定できます。		
#05	オートオフ時間の設定	0:	オートオフ機能を使用しない
	オートオフ時間を設定できます。質	1:	5 分後オートオフ
	量変化が無い状態で、ここで指定 した時間が経過すると、自動的に	2:	10 分後オートオフ
		<u>3:</u>	15 分後オートオフ
	はかりの電源がオフします。	4:	30 分後オートオフ
		5:	60 分後オートオフ
#07		0:	表示値を点滅しない
	(マルチファンクション用パラメータ)	1:	<u></u> 軽量時に表示値点滅
	マルチファンクション機能使用時	2:	適量時に表示値点滅
	軽量、適量、過量の条件で主表	3:	過量時に表示値点滅
	示の数値を点滅するように設定で	4:	軽量時または過量時に表示点滅
	きます。	5:	ユーザパラメータ#03:(判別用ランプ点灯タイミング)に
			同期させる

番号	項目	設定値	機能説明(下線は出荷時設定)	
#08	減算式計量の選択	<u>0:</u>		
	(マルチファンクション用パラメータ)	1:	ON(減算式動作)	
	マルチファンクション機能使用時、			
	減算式計量を使用するか設定で			
	きます。(5-5 項参照)			
#09	使用地域補正	0:	地区補正/重力補正しない	
	検定外品において、使用する地	1~29:	設定禁止	
	域による重力補正を行うことができ	30~210:	下記の数式より算出した数値となります。	
	ます。(7-1 項参照)		(7.1 項に早見表があります)	
	※検定品は操作个可		10000	
			$(10000) \times \frac{10000}{5} + 30$	
			設定範囲:9.7600~9.8500[m/s <sup>2</sup> ]	
			最小設定範囲:0.0005[m/s <sup>2</sup> ]	
#11	減算チェッカの完了タイミング	0:	設定禁止(設定すると、計量完了しません)	
	減算チェッカの計量を完了するタイ	<u>1:</u>	安定後に完了し、次の計量へ	
	ミングを設定できます。	2:	設定禁止(設定すると、1と同じ動作となります)	
		3:	設定禁止(設定すると、計量完了しません)	
		4:	適量安定後に完了し、次の計量へ	
		5:	設定禁止(設定すると、計量完了しません)	
		6:	設定禁止(設定すると、計量完了しません)	
		7:	設定禁止(設定すると、4と同じ動作となります)	
#21	適量時 OK サイン点灯	<u>0:</u>	OFF(OK サインを表示しない)	
	チェッカ機能などで、計量値が適	1:	ON(OK サインを表示する)	
	量となった場合にOKサインを表示			
	するかとうかを設定できます。			
#22	計量速度	<u>0:</u>		
	安定しにくい品物を測る場合など	1:	設定禁止(設定すると、0と同じ動作となります)	
	は計量速度を下げて確実に計量	2:	精度重視	
	できるよう設定できます。			
#25	LED の輝度	0:	OFF	
	LED(判定用ランプ)の明るさを設	1:	レベル 1(低輝度)	
	定できます。	<u>2:</u>	<u>レベル 2</u>	
		3:	レベル 3(高輝度)	
#36	減算式チェッカ 値の表示時間	0:	計量結果を表示したまま、すぐに次の計量へ移る	
	(マルチファンクション用パラメータ)	1~30:	計量結果を 0.1 秒~3.0 秒 表示し、	
	減算式チェッカを使用時、計量結		その後表示をクリアして次の計量へ移る	
	果を表示してから次の計量に移る		(※出荷時設定は10)	
	までの秒数を設定できます。			
#37	自動風袋引き機能	<u>0:</u>	OFF(自動風袋引き機能を使用しない)	
	自動風袋引き機能を使用するか	1:	ON(自動風袋引き機能を使用する)	
	どうかを設定できます。			

番号	項目	設定値	機能説明(下線は出荷時設定)	
#38	自動風袋引き機能 解除条件	<u>0:</u>	風袋を取り除くと解除	
	自動風袋引き機能使用時、風袋	1:	計量後、風袋を取り除くと解除	
	引きが解除する条件を設定できま		(※自動風袋引きされたあと、計量を行うまでは	
	す。		風袋を取り除いても風袋引きが解除されません。)	
#39	自動風袋引き機能の動作目量	0:	4 目量以上で動作	
	自動風袋引き機能使用時、機能	1~20:	1 目量~20 目量 以上で動作(出荷時設定は4)	
	が動作する目量数を設定できま			
	す。			
#163	下限値簡単設定 許容値の単位	<u>0:</u>		
	下限値を簡単設定する際、許容	1:	ターゲットに対する割合	
	値を目量で入力するか割合(%)	2:	ひょう量に対する割合	
	で入力するかを設定できます。量			
	は#164 で設定できます。			
#164	下限値簡単設定 許容値	0~255:	#163 で設定した単位の量( <u>出荷時設定 10</u> )	
	下限値を簡単設定する際の、許			
	容値の量を入力します。単位は			
	#163 ご設定 (さまり。			
#165	下限值簡単設定 自動確定時間	0:	自動確定しない(負荷することで確定)	
	下限値を簡単設定する際、テンキ	1:	1秒後	
	ーで数値人力後、目動で設定値	2:	2秒後	
	を唯正りる時間を変更できまり。	<u>3:</u>	3秒後	
	日期で確定しないようにもできま	4:	4秒後	
		5:	5秒後	
#166	定量計量機能 表示の基準	<u>0:</u>		
	(マルチファンクション用パラメータ)	1:	週重範囲基準	
	定量計量機能使用時の表示方			
"160			X+1./4 )	
#168	サンノル設定 ランク配囲	0:		
		1:	狭い(1.50) 並通(2~)	
	フンク選別組合せ機能の設定で、	2:	言通(20)	
	フンク質重を決める除のワンフル計	3:	広い(2.50)	
		<u>4:</u>	<u>/////////////////////////////////////</u>	
#178	サポート機能の選択	0.	使用しない	
" 170	(副表示用パラメータ)	<u>.</u>	<u> </u>	
	ジャ7ト計量機能(只物の過不足)	1:	1: ジャスト計量機能	
	「「「「」」」「「」」」「「」」「「」」」「「」」「」」「」」「「」」」「「」」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」		(チェッカ機能で計量時、表示右下に過不足質量を表示)	
	示機能(品物の過不足個数を表	2:	2: 不足数量表示機能	
	示)を設定できます。		(チェッカ機能・計数機能で計量時、表示右下に過不足個数を	
			表示)	

#### 4-3. ユーザパラメータの変更方法



ユーザパラメータの設定項目と設定値の説明については、4-2項をご確認ください。

### 5章 各種機能についての説明

#### 5-1. プリセット風袋引き機能

プリセット風袋引き機能は、予めわかっている風袋量を数値入力により設定・登録できる機能です。プリセット風袋量は品種 データに紐づけて登録することができ、品種データが呼び出されると同時にプリセット風袋量も呼び出されます。

※プリセット風袋量だけを品種データとして登録することはできません。下限値などの設定値登録を行う必要があります。 ※計数機能使用時、もしくは減算式計量では、プリセット風袋引き機能は使用できません。

※自動風袋引き機能とは同時に動作しません。同時に設定している場合、プリセット風袋引き機能が有効になり、自動風 袋引き機能は無効になります。

プリ	セット風袋引き機能 簡単設定のしかた 例)プリセット風袋量 21g を設定する場	
	操作説明	表示内容
1	[テンキー]で「2」「1」と入力し、表示が点滅している間に <b>・T・</b> を押します。	
2	質量表示が「-21」となり、画面左の「PT」サインが点灯します。 プリセット風袋量 21g を差し引いた計量ができます。	

プリセット風袋引き機能 簡単登録のしかた ※事前に下限値などの品種情報を設定しておく必要があります。

例)チェッカ機能使用時、プリセット風袋量 21g を品種 2 に登録する場合

	操作説明	表示内容
1	下限値および風袋量が設定されている状態で、 PLU を長押しします。 ※下限値の設定方法は、6-1 項をご参照ください。	
2	品種番号選択画面に移行します。[テンキー]で「2」と入力し、「PLU」を押すと品 種2に現在設定中の下限値・上限値・プリセット風袋量が登録されます。 ※下限値が設定されていない場合は、プリセット風袋量は登録できません。 ※ワンタッチ風袋引きで設定した風袋量も、この方法で登録出来ます。	

プリセット風袋引き機能 品種登録のしかた

各マルチファンクション機能の「通常登録(修正)のしかた」を参照してください。(6 章参照)

プリセット風袋引き機能 品種登録したものの呼び出しかた

各マルチファンクション機能の「計量のしかた」を参照してください。(6章参照)

※プリセット風袋引き中、はかりに何も載っていない状態で +T+)を押すとプリセット風袋引きが解除されます。 プリセット風袋引き解除後に再び有効にしたい場合は、もう1度簡単設定もしくは品種呼び出しを行ってください。

#### 5-2. 自動風袋引き機能

自動風袋引き機能は、風袋引きキーを押さなくても容器を載せるだけで風袋引きすることができる機能です。この機能では、 零点の状態から最初に計量した値を容器とみなし、その質量値を自動で風袋引きします。

※減算式計量(5-5項)では、自動風袋引き機能をオンにしていても動作しません。

※プリセット風袋引き機能とは同時に動作しません。同時に設定している場合、プリセット風袋引き機能が有効になり、自動風袋引き機能は無効になります。

自動風袋引き機能 設定のしかた

	操作説明	表示内容
1	ユーザパラメータ#37を「1」に設定してください。 ※ユーザパラメータの設定方法 : [4-3 項]参照	
2	設定後はかりを再起動すると、自動風袋引き機能が有効になります。	

自動風袋引き機能 計量のしかた

例)50gの容器を風袋引き後、450gの品物を計量する場合

	操作説明	表示内容	参考図
1	表示が0の状態で、はかりに容器を載せてください。 自動で容器の質量(50g)が風袋引きされます。 ※自動風袋引きされる前は、「AT」サインが点滅し ます。自動風袋引きされると、点滅が点灯に切り替 わります。		
2	自動風袋引き後に載せた値は品物とみなし、 正味量を表示します。	и на на на на на на на на на на на на на	
3	はかりから容器を含む全ての品物を取り除くと、 自動風袋引きは解除されます。再び容器を載せる と、その質量値が自動で風袋引きされます。		

※③で品物と容器を取り除いても、はかりの総量が0gになっていなければ自動風袋引きは解除されませんので、ご注意ください。

※ユーザパラメータ#38 の設定値を変更することで、自動風袋引き解除のタイミングを変えることができます。 ユーザパラメー タ#38 を「1」に設定すると、上記①で自動風袋引きを行ったあと、何らかの計量を行うまでは容器を取り除いても自動風袋 引きは解除されません。

#### 5-3. オートオフ機能

オートオフ機能は、一定時間はかりを使用しない時間が続くと自動的にはかりの電源をオフする機能です。AC アダプタ(オプ ション)使用時は、設定を行っていてもオートオフは行いません。工場出荷時、オートオフ機能は「15分」に設定されています。

オートオフ機能 設定のしかた

	操作説明	表示内容
1	ユーザパラメータ#05を「1」~「5」に設定してください。「0」に設定すると、オートオフ 機能をオフにします。「1」、「2」、「3」、「4」、「5」 に設定すると、それぞれ 5 分、10分、15分、30分、60分後に電源がオフします。	
	※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項]参照	

#### 5-4. マルチファンクション機能

マルチファンクション機能とは、よりスピーディーに且つ正確な定量計量作業をサポートするための大和製衡独自の機能です。 DP-6601 では、チェッカ機能(標準)、定量計量機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能の5つを搭載しています。それぞれの特徴を理解し、作業方法に応じて有効に活用してください。

マルチファンクション機能 機能選択のしかた

	操作説明	表示内容
1	ユーザパラメータ#01 を使用する機能に設定してください。 ※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項]参照	
2	設定変更後、 🕑を押してかりを再起動すると、 新しいマルチファンクション機能に更新 されます。	

マルチファンクション機能 品種の呼び出しかた 例)チェッカ機能 品種番号02を呼び出す場合

	操作説明	表示内容
1	※予め品種番号 01、02 に品種データが登録されているものとします。 電源をオンした後に PLU を押してください。 チェッカ機能を示す「CHK:」が表示され、下二桁に品種番号を表示します。	
	※品種番号表示中に 🕐 を押すと、もとの計量状態に戻ります。	RR

2	品種番号を入力します。 [テンキー]で品種番号「2」を入力後、「PLU」を押してください。 ※品種データが登録されている品種番号が表示されているときは、青色ランプが点灯 します。 ※右画面で「PLU」を押し続けると、その品種データを編集できます。	
3	登録している品種データを呼び出し、作業を開始することができます。 ※登録されていない品種番号は、この操作を行っても設定値を呼び出すことはできま せん。 表示の左下にはチェッカモードを示す「CHECK」マークが点灯します。	

#### 5-5. 減算式計量機能

以下の機能については、ユーザパラメータ#08を「1」にすることにより減算式計量でご使用できます。

#### [減算式計量が可能なマルチファンクション機能]

・チェッカ機能 ※減算式の場合はジャスト計量機能および不足数量機能は使用できません。

・ランク選別機能

・ランク選別組合せ機能 ※「ランク選別計量モード」のみ。「組合せ計量モード」は、減算式ではない通常の計量になります

減算式計量では、はかりに全ての品物を載せると自動的に風袋引きされ、この状態から取り除いたものに対して各機能の 判別を行います。

チェッカ機能の場合、判別後に次の計量に移る条件はユーザパラメータ#11に依存します。

#### ユーザパラメータ#11 減算チェッカの完了タイミング

- 1:安定後に完了し、次の計量へ
- 4:適量安定後に完了し、次の計量へ

※設定値「0」、「2」、「3」および「5」~「7」は、選択しないでください。

ランク選別機能およびランク選別組合せ機能の場合は、ものを取り除くと安定後に判別完了します。そのまま次のものを取り除くと、次のものを判別します。

#### [減算式計量についての注意事項]

・減算式計量については、検定品やマルチファンクション機能に関わらず取引証明にはお使いいただけません。



※表示左下に「NOT LEGAL」と表示されているときは、 取引証明にはお使いいただけません。

# 6章 マルチファンクション機能の使いかた

#### 6-1. チェッカ機能(上下限判別機能)

チェッカ機能について

用途	チェッカ(上下限判別)作業		
計量方式	適量範囲の上限値と下限値を設定し、はかりに載せた品物が適量か否かを判別します。             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
メリット	品物が適量かどうか一目でわかり、取引証明用としても使用できます。		
設定値	・適量範囲の下限値・適量範囲の上限値 ・定値・サンプル計量個数と1回のサンプル計量(サポート機能「不足数量表示機能」使用時 ・プリセット風袋引き量		
主表示 表示内容	質量値		
副表示 表示内容	下限値、不足質量、不足個数(ユーザパラメータにより選択)		
最大品種登録数	99 品種		

●チェッカ計量では、適量範囲の下限値①と上限値②の2点を設定します。

軽量	適量	過量
ランプ消灯	ランプ青色点灯	ランプ消灯
(	1) (2	)
	$\uparrow$ $\uparrow$	
200g(下	限値) 229g(	上限值)

※青色ランプの点灯条件は、ユーザパラメータで変更できます。 ※上記は、ひょう量 3000g の場合です。

チェッカ機能 下限値簡単設定のしかた

例) 下限値 100g を設定する場合

	操作説明	表示内容
1	あらかじめユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ#01 を「2」に設定しておい てください。 ※ユーザパラメータの設定方法: [4-3 項]参照	
2	ゼロを表示している状態で、[テンキー]で「1」「0」「0」と入力し、副表示が点滅し ている間にはかりに物を載せます。 ※物を載せなくても、入力後3秒たてば自動で次に進みます。	

副表示が「LO 100g」となり、表示左下の「CHECK」サインが点灯します。
 下限値 100g をターゲットとした計量ができます。
 ※このときの上限値は、ユーザパラメータ#163と#164 で指定した値により自動で
 決まります。出荷時設定では、上限値は「下限値+10 目量」となります。



チェッカ機能 上限値簡単設定のしかた 例)下限値 100g 設定中に、上限値 140g を設定する場合

	操作説明	表示内容
1	下限値 100g が予め設定されており、ゼロを表示している状態で、[テンキー]で「1」 「4」「0」と入力し、副表示が点滅している間にのを押します。 ※点滅のまま3秒経過すると、下限値として設定されますのでご注意ください。	
2	副表示が「HI 140g」→「LO 100g」となり、下限値 100g、上限値 140g をターゲ ットとした計量ができます。 ※上限値簡単設定後、下限値を簡単設定すると上限値はユーザパラメータ#163 と#164 により自動設定されたものに更新されます。	

チェッカ機能 簡単登録のしかた 例)簡単設定した下限値 100g、上限値 140g を、品種 5 に登録する場合

	操作説明	表示内容
1	ゼロを表示していて下限値 100g および上限値 140g が設定されている状態で、 PLU を長押しします。	
2	品種番号選択画面に移行します。[テンキー]で「5」と入力し、 PLU を押すと品種 5 に現在設定中の下限値・上限値・プリセット風袋量が登録されます。	

チェッカ機能 通常登録(修正)のしかた

例) 品種番号 2を選択し、適量範囲を 300g 以上 315g 以下に設定する場合

	操作説明	表示内容
	品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ	······································
1	#01を「2」に設定しておいてください。 ※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項]参	<u>ਜ</u> ਪ i; ∽,⊂,
	照	АТ ¢æ
	電源をオンした後に「PLU」を押してください。	
	チェッカ計量を示す「CHK」が表示され、下2桁に品種番号を表示します。	
2	※品種番号表示中にのを押すと、もとの計量画面に戻ります。	
	※品種データが登録されている品種番号が表示されているときは、青色ランプが点灯	
	します。	

3	品種番号を入力します。 [テンキー]で品種番号「2」を入力後、 PLU を長押ししてください。	
4	下限値を入力します。 [テンキー]で質量「3」「0」「0」を入力後、 PLU を押してください。 ※右の画面で <b>・0・</b> を押すと品種選択画面に戻ります。	
5	上限値を入力します。 [テンキー]で質量「3」「1」「5」を入力後、 PLU を押してください。 ※右の画面で <b>・0・</b> を押すと下限値入力画面に戻ります。	
6	プリセット風袋量を入力します。※不要であれば、0 のまま PLU を押してください。 [テンキー]で質量「2」「0」を入力後、 PLU を押してください。 ※右の画面で <b>-0-</b> を押すと上限値入力画面に戻ります。	
Ī	品種番号 2 にデータが登録されました。ここで登録したデータは、電源をオフしても呼 び出すことができます。 チェッカ機能を使った作業を行うことができます。	

チェッカ機能 計量のしかた 例) 適量範囲を 300g 以上 315g 以下として作業をおこなう場合

	操作説明	表示内容
1	作業を行う場合は、「PLU」を押して品種番号選択画面を呼び出し、[テンキー]で作 業を行う品種番号「2」を入力して、「PLU」を押してください。登録した品種を呼び出し て作業を開始することができます。 ※登録されていない品種番号は、この操作で設定値を呼び出すことはできません。 別の呼び出し方法(品種簡単呼び出し) ゼロが表示されている状態で[テンキー]で「2」を入力し、表示が点滅している間に 「PLU」を押します。この操作でも品種データを呼び出すことができます。	
2	はかりに品物を載せていきます。 300g~315g になると、適量を示す青色ランプが点灯します。 ※最小測定量(20 目量)未満では、青色ランプは点灯しません。	通信         300           ランプ青点灯
3	300g に満たない場合や、 適量範囲の上限値 315g を超えた場合、青色ランプは点灯しません。	

	(品種呼び出し前の通常表示に戻す場合)	
1	はかりからすべての物を降ろし、零点サイン点灯後、 🕑 を押してください。	на Ц
	※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り替えはできません。	AT Rž

#### 6-1.1) ジャスト計量機能

#### ジャスト計量機能 設定のしかた

	操作説明	表示内容
1	ユーザパラメータ#178を1に設定してください。 ※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項]参照	
2	設定後はかりを再起動すると、ジャスト計量機能が有効になります。	

ジャスト計量機能 計量のしかた 例)適量範囲を 300g 以上 315g 以下として作業をおこなう場合

	操作説明	表示内容
1	基本的な品種呼出方法、質量表示(メイン画面)、ランプ点灯ルールはチェッカ機能と 同じです。はかりに物が載っていない場合、表示右下には下限値を表示します。	
2	はかりに品物を載せていきます。 適量範囲の下限値 300g に満たない場合、表示右下に「不足質量」を表示します。 適量範囲の上限値 315g を超えた場合、表示右下に「超過質量」を表示します。 適量になれば、適量を示す青色ランプが点灯します。	

#### 6-1.2) 不足数量機能

※不足数量表示機能を使用するには、下限値を登録し、さらに単重設定する必要があります。

不足数量表示機能 設定のしかた 1(機能を有効にする)

	操作説明	表示内容
1	ユーザパラメータ#178を「2」に設定してください。 ※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項]参照	
2	設定後はかりを再起動すると、不足数量表示機能が有効になります。	

不足数量表示機能 設定のしかた 2(単重を登録する)

例) 品種番号 2 を選択し、適量範囲を 300g 以上 315g 以下に設定し、10 個のサンプルを用いて単重設定する場合

17.17		//////////////////////////////////////
	操作説明	表示内容
	単重設定画面までは、22ページの「チェッカ機能 通常登録(修正)のしかた①~⑤」	
Ū	を参照して、上限値まで設定を行ってください。	
	単重をサンプル計量します。まずは、サンプル計量時に載せる個数を入力します。	
2	[テンキー]で載せる個数「1」「0」を入力後、 PLU を押してください。	
	※右の画面で +0+ を押すと上限値入力画面に戻ります。	
	上記②で入力した個数(ここでは 10 個)を、はかりの載台の上に載せてください。その	
	後、「PLU」を押してください。	
	※サンプル計量時でも零点リセット、ワンタッチ風袋引きは可能です。	
	※サンプル計量中も自動風袋引き機能は有効です。自動風袋引き機能をオンしてい	- Υ
3	る場合は、最初に容器を載せてください。	
	※ -0- を長押しすると、現在のサンプル計量結果を破棄してサンプル個数入力画面	,.1.¢
	に戻ります。	
	※予め登録されている品種データを編集(修正)している場合は、はかりに何も載せない	
	で PLU を押すと、前回のサンプル計量設定を保持して次に進みます。	
	プリセット風袋量を入力します。※不要であれば、0 のまま PLUを押してください。	
4	[テンキー]でプリセット風袋量「2」「0」を入力後、 PLU を押してください。	
	※右の画面で -0- を押すとサンプル計量画面に戻ります。	
		······································
5	ます。チェッカ機能(不足数量機能)を使った作業を行うことができます。	

不足数量表示機能 計量のしかた 例)適量範囲を 300g 以上 315g 以下として作業をおこなう場合

	操作説明	表示内容
	基本的な品種呼出方法、質量表示(メイン画面)、ランプ点灯ルールはチェッカ機能	
1	(21 ページ参照)と同じです。はかりに物が載っていない場合、表示右下には下限値を	
	表示します。	AT \$* 0 100
	はかりに品物を載せていきます。	↑軽量のとき
	適量範囲の下限値 300g に満たない場合、表示右下に「不足数量〇コ」を表示しま	375
$\bigcirc$	す。	
Ŀ	適量範囲の上限値 315g を超えた場合、表示右下に「超過数量〇コ」を表示しま	↑過量のとき
	す。	כחר יי
	適量になれば、適量を示す青色ランプが点灯します。	
		↑適量のとき
		(ランプ青点灯)



(注意)定量計量機能は、検定品であっても取引証明にはお使いいただけません。

※表示左下に「NOT LEGAL」と表示されているときは、 取引証明にはお使いいただけません。

#### 定量計量機能について

用途	定量詰め作業		
計量方式	<ul> <li>目標値をマイナス表示し、ぴったり適量になると表示は 0g 表示します。</li> <li>目標値までの不足量をマイナスで表示</li> <li>● 「「」</li> <li>● 「」</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>		
メリット	目標値まであといくら足りないか一目瞭然となり、だれでも簡単に作業できます。		
設定値	・目標値 ・許容値(目標値より何g許容できるか) ・プリセット風袋引き量(プリセット風袋引き機能使用時)		
主表示 表示内容	目標までの不足質量もしくは超過質量		
副表示 表示内容	目標値		
最大品種登録数	99 品種		

#### ●定量計量では、目標値①とその許容値②の2点を設定します。

軽量	適量	過量
ランプ消灯	ランプ青色点灯	ランプ消灯
	1) (2	)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	↑ ↑	
100g(	目標値) (100+)	9g(許容値)
※青色ランプの点灯条件は、ユーザパラメータで多	変更できます。	

※上記は、ひょう量 3000g の場合です。

定量計量機能 目標値簡単設定のしかた

例)目標値 80g を設定する場合

	操作説明	表示内容
1	あらかじめユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ#01を「1」に設定しておい てください。 ※ユーザパラメータの設定方法: [4-3 項]参照	
2	ゼロを表示している状態で、[テンキー]で「8」「0」と入力し、副表示が点滅している 間にはかりに物を載せます。 ※物を載せなくても、入力後3秒たてば自動で次に進みます。	
3	副表示が「LO 80g」となり、表示左下の「PACK」サインが点灯します。 目標値 80g をターゲットとした計量ができます。 ※このときの許容値は、ユーザパラメータ#163と#164 で指定した値により自動で 決まります。出荷時設定では、許容値は「10 目量」となります。	

定量計量機能 許容値簡単設定のしかた

例) 目標値 80g 設定中に、許容値 20g を設定する場合

	操作説明	表示内容
1	目標値 80g が予め設定されており、ゼロを表示している状態で、[テンキー]で「2」 「0」と入力し、副表示が点滅している間にのを押します。 ※点滅のまま3秒経過すると、目標値として設定されますのでご注意ください。	
2	副表示が「HI 100g」→「LO 80g」となり、目標値 80g、許容値 20g をターゲット とした計量ができます。 ※許容値簡単設定後、目標値を簡単設定すると許容値はユーザパラメータ #163 と#164 により自動設定されたものに更新されます。	

定量計量機能 簡単登録のしかた

例) 簡単設定した目標値 80g、許容値 20g を、品種 3 に登録する場合

	操作説明	表示内容
1	ゼロを表示していて目標値 80g および許容値 20g が設定されている状態で、 PLU を長押しします。	
2	品種番号選択画面に移行します。[テンキー]で「3」と入力し、 PLU を押すと品 種3に現在設定中の目標値・許容値・プリセット風袋量が登録されます。	

定量計量機能 通常登録(修正)のしかた

例) 品種番号 3 を選択し、適量範囲を 100g 以上 120g 以下に新規登録する場合

		表示内容
1	品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ #01を「1」に設定しておいてください。 ※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項] 参照	
2	電源をオンした後に PLU を押してください。 定量計量を示す「PAC」が表示され、下 2 桁に品種番号を表示します。 ※品種番号表示中に ॔ を押すと、もとの計量画面に戻ります。 ※品種データが登録されている品種番号が表示されているときは、青色ランプが点 灯します。	
3	品種番号を入力します。 [テンキー]で品種番号「3」を入力後、 PLU を長押ししてください。	
4	目標値を入力します。 [テンキー]で目標質量「1」「0」「0」を入力後、 PLUを押してください。 ※右の画面で <b>-0-</b> を押すと品種番号選択画面に戻ります。	
5	許容値を入力します。 [テンキー]で許容質量「2」「0」を入力後、 PLU を押してください。 ※右の画面で <b>-0-</b> を押すと目標値入力画面に戻ります。	
6	プリセット風袋量を入力します。※不要であれば、0 のまま PLUを押してください。 [テンキー]でプリセット風袋量「2」「0」を入力後、 PLUを押してください。 ※右の画面で <b>-0-</b> を押すと上限値入力画面に戻ります。	
7	品種番号 3 にデータが登録されました。ここで登録したデータは、電源をオフしても 呼び出すことができます。 定量計量機能を使った作業を行うことができます。	

定量計量機能計量のしかた 例)適量範囲を100g以上120g以下として作業をおこなう場合

	操作説明	表示内容
1	作業を行う場合は、「PLU」を押して品種番号選択画面を呼び出し、[テンキー]で 作業を行う品種番号「3」を入力して、「PLU」を押してください。登録した品種を呼び 出して作業を開始することができます。 ※登録されていない品種番号は、この操作で設定値を呼び出すことはできません。 別の呼び出し方法(品種簡単呼び出し) ゼロが表示されている状態で[テンキー]で「3」を入力し、表示が点滅している間に 「PLU」を押します。この操作でも品種データを呼び出すことができます。	

2	はかりに品物を載せていきます。 100g に満たない場合、青色ランプは点灯しません。 例)95g を載せた場合、目標値 100g に対して「-5」と表示します。	
3	100g~120g の範囲に入ると、適量を示す青色ランプが点灯します。 例)100g を載せた場合、目標値 100g に対して「0」と表示します。	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4	許容範囲の 120g を超えた場合、青色ランプは点灯しません。 例) 132g を載せた場合、目標値 100g に対して「32」と表示します。	

	(日廷威が山)並ん落労まっに宣ナ組み)	5	
	( 面裡呼び 山し則の 通吊衣 示に 戻 9 場 合 )	e d	<b>a</b>
1	はかりからすべての品物を降ろし、零点サイン点灯後、 🕐を押してください。	ВКЛ	Ü
	※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り替えはできません。	AT 安定	9

#### 6-2.1) 表示方式の変更方法

適量範囲基準への変更について

	操作説明	表示内容
1	ユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ#166を「1」に設定することで、定 量計量機能の主表示の表示方式を「適量範囲基準」に変更することができます。 ※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項]参照	••• <b>155</b> ; <b>1</b> 1

例) 目標値 100g、許容値 5g で設定した場合の、100g に近づいたときの主表示(ひょう量 3000g の場合)

はかりに載っている質量	98g	99g	100g	101g	102g	103g	104g	105g	106g
「下限値基準」 主表示 (ユーザパラメータ#166 = 0)	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
「適量範囲基準」 主表示 (ユーザパラメータ#166 = 1)	-2	-1	0	0	0	0	0	0	1



ランク選別機能について

用途	ランク選別作業					
計量方式	あらかじめ、各ランクに相当する質量範囲をはかりに記憶させ、記憶した値に基づいてラン クを表示します。 					
メリット	品物の重量ランクが一目瞭然となり、作業ミスを予防します。					
設定値	各ランクの下限値、最終ランクの上限値					
主表示 表示内容	ランク番号					
副表示 表示内容	選別されたものの質量値					
最大品種登録数	20 品種					

●ランク選別計量では、各ランクの下限値と最終ランクの上限値を設定します。

ランク数は最大 12 まで設定可能です。

ランク外	ランク 1	ランク 2	ランク 3	ランク 4	ランク 5	ランク 6	ランク外
1	) (	2) (	3) (	<u>4</u> ) (	5) (6)		2)

● ランク選別機能の設定時は、表示目量よりも細かい目量で設定できます。 ただし、最小設定値は4目量となりますので、ランク1は4目量以上の値を設定してください。

#### ランク選別機能 登録(修正)のしかた

例) 品種番号 5を選択し、ランク1を100g 以上 200g 未満、ランク2を200g 以上 300g 未満に設定する場合

	操作説明	表示内容
1	品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメータ設定画面にてパラメータ #01 を「3」に設定しておいてください。 ※ユーザパラメータの設定方法:[4-3 項]参照	

2	電源をオンした後に「PLU)を押してください。 ランク選別計量を示す「rnk」が表示され、下2桁に品種番号を表示しま す。 ※品種番号表示中にむを押すと、もとの計量画面に戻ります。	
3	品種番号を入力します。 [テンキー]で品種番号「5」を入力後、 PLUを長押ししてください。 ※品種データが登録されている品種番号が表示されているときは、青色ランプが 点灯します。	
4	ランク1の下限値(100.0g)を入力します。 [テンキー]で質量「1」「0」「0」と入力後、 PLU を押してください。 ※右の画面で <b>・0・</b> を押すと品種番号選択画面に戻ります。 ※小数点を消すことはできません。	
5	ランク2の下限値(200.0g)を入力します。 [テンキー]で質量「2」「0」「0」「0」と入力後、「PLU」を押してください。 ※右の画面で「 <b>・0・</b> )を押すと、ランク1の下限値入力画面に戻ります。	
6	ランク3の下限値(すなわちランク2の上限値300.0g)を入力します。 ※設定の都合上ランク3となっていますが、ランク2の上限値を入力します。 [テンキー]で質量「3」「0」「0」「0」と入力後、 PLU を押してください。 ※右の画面で <b>・0・</b> を押すと、ランク2の下限値入力画面に戻ります。	
Ø	ランク4の下限値を入力する画面になりますが、ここで0のままPLUを押すと、 それまで設定したデータが登録され、設定完了となります。 これでランク選別機能を使った作業を行うことができます。	

ランク選別計量には、2種類の計量方法があります。用途に合わせてご使用ください。

種類	減算式ランク選別	加算式ランク選別
ユーザパラメータ #08		
計量方法	はかりにすべての品物を載せ、その中から取り 除いた品物の質量に応じてランク選別します。	はかりに個別に品物を載せ、載せた品物の 質量に応じてランク選別します。

例) ランク1を100g 以上200g 未満、ランク2を200g 以上300g 未満として作業をおこなう場合

	操作説明	表示内容
1	作業を行う場合は、「PLU」を押して品種番号選択画面を呼び出し、[テンキー] で作業を行う品種番号「5」を入力して、「PLU」を押してください。設定した品種 にて作業を開始することができます。 ※登録されていない品種番号は、この操作で設定値を呼び出すことはできませ ん。 別の呼び出し方法(品種簡単呼び出し) ゼロが表示されている状態で[テンキー]で「5」を入力し、表示が点滅している間 に「PLU」を押します。この操作でも品種データを呼び出すことができます。	
(2)	[減算式ランク選別の場合(ユーザパラメータ#08 が「1」のとき)] まず、はかりにすべての品物を載せます。その後、品物をひとつずつ取り除いてく ださい。品物の質量値をランク番号で表示します。 例) 質量が 250g の品物を取り除いた場合、「02」と表示します。	
	[加算式ランク選別の場合(ユーザパラメータ#08 が「0」のとき)] 品物をひとつずつ載せてください。品物の質量値をランク番号で表示します。 例) 質量が 170g の品物を載せた場合、「01」と表示します。	
3	品物の質量がどの設定ランクよりも軽い場合(この場合は100g 未満)、アン ダーバーを表示し、ランク表示は行いません。	
4	品物の質量がどの設定ランクよりも重い場合(この場合は300g以上)、オー バーバーを表示し、ランク表示は行いません。	

	(品種呼び出し前の質量表示に戻す場合)	
1	はかりからすべての品物を降ろし、零点サイン点灯後、 🕐を押してください。	PT Û
	※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り替えはできません。	A T 57 2

#### 6-4. ランク選別組合せ機能

(注意) ランク選別組合せ機能には「①ランク選別計量モード」と「②組合せ計量モード」がありますが、「①ランク選別計量モ ード」の計量結果については、検定品であっても取引証明にはお使いいただけません。「②組合せ計量モード」で計量した結果 については、検定品であれば取引証明用としてお使いいただくことができます。



※表示左下に「NOT LEGAL」と表示されているときは、 取引証明にはお使いいただけません。

#### ランク選別組合せ機能について



●ランク選別組合せ計量では、設定中に入力したランク数とサンプル計量により自動で最適なランク質量範囲を決定します。
 ・選別するランク数が大きいほど組合せ精度がよくなり、歩留まり・ばらつきが改善します。(設定可能なランク数は 3~9)
 ・ランク選別組合せ機能のご使用は、品物が正規分布に従っていることが前提条件となります。単重分布の平均値が偏っていたり、もしくは単重ばらつきの度合いや上下限値の設定によっては正しく計量できないことがありますのでご了承ください。

# → フンク選別組合せ機能 通常登録(修正)のしかた 例) 品種番号 5を選択し、組合せ個数(1 パックの個数)3、ランク数 6 で設定する場合

	操作説明	表示内容
1	品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ #01を「5」に設定しておいてください。※ユーザパラメータの設定方法:[4-3項]参照	
2	電源をオンした後にPLUを押してください。 「r n K」が表示され、下 2 桁に品種番号を表示します。 ※右の画面で のを押すと、もとの計量画面に戻ります。 ※品種データが登録されている品種番号を表示しているときは、青色ランプが点灯します。	



	品種番号5にデータが登録されました。ここで登録したデータは、電源をオフしても呼	組合せ率(目安)
	び出すことができます。	
	ランク選別組合せ機能を使った作業を行うことができます。	🖫 <i>K</i> 45
	※減算式ランク選別の場合は、品物の箱をはかりから降ろしてください。	
	※右の画面で「PLU」を押すと今登録した品種の作業モードに移ります。	計算された下限値
	※主表示に表示されているのは組合せ率(パック詰めに使用できる品物の割合)で、	▲
$\bigcirc$	百分率であらわしています。この組合せ率は、あくまで目安となります。	交互に表示
	※右下には、自動計算された1パックの下限値と上限値を交互に表示します。	. ↓
	※1パックの上下限値の差を小さくしたい時は、ユーザパラメータ#168を変更し、ラン	•= <b>D D</b>
	ク分け範囲を狭くしてください。ただし、ランク分け個数を狭くすると、前記の組合せ	
	率が悪くなり、ランク外判定される品物の個数が多くなります。初期設定では、ラン	â≢ H 450
	ク外個数を少なくするため、ランク分け範囲は最も広い設定(3σ)となっております。	計算された上限値
	設定が正しくできなかった場合は、「INF09」と表示し、サンプル計量画面(④)に戻り	
	ます。設定が正しくできない場合、品物の単重ばらつきが小さすぎることが考えられま	. <b> F. !! q</b>
U)		

正明書 P T A T 安定

ます。設定が正しくできない場合、品物の単重ばらつきが小さすぎることが考えられま す。サンプル計量時にできるだけ色々なサイズを選んでいただくようにしていただき、再 度設定を行ってください。

ランク選別組合せ機能 計量のしかた1 (ランク選別計量)

例) 組合せ個数 3、ランク数6で設定・登録した品種の場合

	操作説明	表示内容
1	作業を行う場合は、PLUを押して品種番号選択画面を呼び出し、[テンキー]で作 業を行う品種番号「5」を入力して、PLUを押してください。新たに設定した品種にて 作業を開始することができます。 ※登録されていない品種番号は、この操作で設定値を呼び出すことはできません。 別の呼び出し方法(品種簡単呼び出し) ゼロが表示されている状態で[テンキー]で「5」を入力し、表示が点滅している間に PLUを押します。この操作でも品種データを呼び出すことができます。	
2	[減算式ランク選別の場合 (ユーザパラメータ#08 が「1」のとき)] まず、複数の品物を箱ごとはかりに載せてください。その後、品物をひとつずつ取り除い てください。 品物の質量値をランク番号で表示します。	
3	品物の質量が設定されたどのランクよりも軽い場合、アンダーバーを表示し、ランク表 示は行いません。	

4	品物の質量が設定されたどのランクよりも重い場合、オーバーバーを表示し、ランク表 示は行いません。	
	この例の場合、ランク1からランク6まで選別されます。	
Ē	選別した品物を入れるランク箱は、順番に並べておいてください。	
9	※順番に並んでいないと、次で行う組合せ計量ができません。	1 2 3 4 5 6
	※ランクの順番は、質量の軽い順とは限りません。	

(品種呼び出し前の通常表示に戻す場合)
 はかりからすべての品物を降ろし、零点サイン点灯後、②を押してください。
 ※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り替えはできません。

\* d 🖉 DHL PT AT SE

ランク選別組合せ機能 計量のしかた2 (組合せ計量)

※ランク組合せ計量は、ユーザパラメータ#08の設定値に関わらず加算式計量となります。減算式の計量はできません。

例) 自動設定の結果、適量範囲が 350g 以上 450g 以下と設定されて、作業をおこなう場合

	操作説明	表示内容
1	※この組合せ計量を行うには、前頁の「ランク選別計量」が完了している必要 があります。 ランク選別モード中に「PLU」を押し続けることで、ランク組合せ計量モードに切り 替わります。一瞬「Pic.3P」と表示し、その後計量画面に切り替わります。 ※この表示は、4個組合せなら「Pic.4P」となります。	
2	<ul> <li>隣り合う3ランクから、品物を1個ずつ取ると、適量範囲である350~450gになります。</li> <li>※ランク1と最終ランクであるランク6も隣り合うランクです。</li> <li>(取り出し方の例)</li> <li>・ランク2、3、4から1個ずつ取ります。</li> <li>・ランク6、1、2から1個ずつ取ります。</li> </ul>	3個で350~450g 123456 3個で350~450g 123456
3	はかりの主表示がゼロであることを確認してから、②で取った品物をはかりに載 せます。 適量になると、青色ランプが点灯します。 ※最小測定量(20目量)未満では、青色ランプは点灯しません。 適量にならない場合は、品種選択や品物を取るランクに間違いがないか、よく ご確認ください。質量を確認したら、品物をはかりから降ろします。 ※ランク組合せ計量モードで①を押すと、ランク選別モードに戻ります。	・
4	②と③の手順を繰り返します。	

#### 6-5. 計数機能

(注意)計数機能は、検定品であっても取引証明にはお使いいただけません。



※表示左下に「NOT LEGAL」と表示されているときは、 取引証明にはお使いいただけません。

#### 計数機能について

用途	計数作業	
	あらかじめ数量の決まった品物から1個当たりの質量(単重)を測定し、以降、品物全	
	体の質量値から個数を計算します。	
計量方式	(個数)       (個数)       (個数)       (回数)       (回本)       (回本) </td	
メリット	個数の定量作業に適しています。	
乳中店	・サンプル計量の個数 と、1 回のサンプル計量	
<b>政</b> 定他	・適量の下限個数 ・適量の上限個数(上下限機能使用時)	
主表示 表示内容	個数	
副表示 表示内容	質量値	
最大品種登録数	99 品種	

●計数計量では、サンプル計量数の入力を行い、その後、サンプル計量を行います。



(注意) サンプル計量値が4 目量未満の場合、単重は計算されません。また、単重が1 目量未満の場合、計量誤差を 発生する危険性がありますので、計数機能は1 目量以上の品物に対してお使いいただくことをお薦めします。

#### 計数機能 単重 簡単設定のしかた

例) 10 個のサンプルを用いて、単重を簡単設定する場合

	操作説明	表示内容
1	あらかじめユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ#01を「4」に設定しておい てください。 ※ユーザパラメータの設定方法: [4-3 項]参照	
2	ゼロを表示している状態(計数機能を使用していない、起動時状態)で、[テンキー] で「1」「0」と入力し、副表示が点滅している間にはかりに 10 個の品物を載せま す。	
3	はかりの表示が安定すると、副表示に一瞬単重が表示され、表示左下の「PCS」サ インが点灯します。これだけで品物の単重が登録され、主表示は質量表示から個数 表示に切り替わります。このまま、計数機能を使った作業を行うことができます。 副表示は単重を表示したあと、すぐに質量値表示となります。(載台の上に載ってい る正味量を表示します。)	

計数機能 下限個数 簡単設定のしかた

例) 下限個数 20 個 を設定する場合

	操作説明	表示内容
	計数機能を使用しており、0 コを表示している状態で、[テンキー]で「2」「0」と入力	•••
1	し、副表示が点滅している間にはかりに物を載せます。	
	※物を載せなくても、入力後 3 秒たてば自動で次に進みます。	
	副表示が「LO 20コ」となり、下限個数 20 個をターゲットとした作業ができます。	•# <b></b>
2	※このときの上限個数は、ユーザパラメータ#163と#164 で指定した値により自動	n <b>ü</b> J
	で決まります。出荷時設定では、上限個数は「下限個数+10 個」となります。	\$

計数機能 上限個数 簡単設定のしかた

例) 下限個数 20 個設定中に、上限個数 22 個を設定する場合

	操作説明	表示内容
	計数機能を使用し、下限個数が設定されており、0 コを表示している状態で、[テン	
1	キー]で「2」「2」と入力し、副表示が点滅している間に🕐を押します。	
	※点滅のまま3秒経過すると、下限個数として設定されますのでご注意ください。	



計数機能 簡単登録のしかた 例) 簡単設定した下限個数 20 個、上限個数 22 個を、品種 4 に登録する場合

		表示内容	
1	計数機能を使用中、0コを表示しており、下限個数 20 個および上限個数 22 個が 設定されている状態で、 PLU を長押しします。		
2	品種番号選択画面に移行します。[テンキー]で「4」と入力し、 PLU を押すと品種 4に現在設定中の単重・下限個数・上限個数・プリセット風袋量が登録されます。		

計数機能 通常登録(修正)のしかた

例) 品種番号8を選択し、下限個数30個、上限個数31個、10個のサンプルを用いて単重を設定する場合

	操作説明	表示内容
1	品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメータ設定画面にてユーザパラメータ #01 を「4」に設定しておいてください。 ※ユーザパラメータの設定方法: [4-3 項] 参照	
2	電源をオンした後にPLUを押してください。 計数計量を示す「PCS」が表示され、下2桁に品種番号を表示します。 ※品種番号表示中にのを押すと、もとの計量画面に戻ります。 ※品種データが登録されている品種番号が表示されているときは、青色ランプが点 灯します。	
3	品種番号を入力します。 [テンキー]で品種番号「8」を入力後、  见りを長押ししてください。	
4	下限個数を入力します。 [テンキー]で下限個数「3」「0」を入力後、 PLU を押してください。 ※下限判別が必要でない場合は、「0」と入力してください。 ※右の画面で <b>-0-</b> を押すと品種選択画面に戻ります。	
5	上限個数を入力します。 [テンキー]で上限個数「3」「1」を入力後、 PLU を押してください。 ※上限判別が必要でない場合は、「0」と入力してください。 ※右の画面で <b>+0+</b> を押すと下限値入力画面に戻ります。	

6	単重をサンプル計量します。まずはサンプル計量時に載せる個数を入力します。 [テンキー]で載せる個数「1」「0」を入力後、 PLUを押してください。 ※右の画面で -O+ を押すと品種番号選択画面に戻ります。	
	ここで、単重を求めるためにサンプル計量を行います。 入力したサンプル計量数(10 個)の品物をはかりに載せて、安定後 PLU を押してく ださい。	
$\bigcirc$	※参考として、副表示に測定質量を表示します。 ※サンプル計量時でも零点リセット、ワンタッチ風袋引きは可能です。	
	<ul> <li>※ してりを長井じりると、現在のサンフル計量結果を破棄してサンフル値数へ力値</li> <li>面に戻ります。</li> <li>※ 予め登録されている品種データを編集(修正)している場合は、はかりに何も載せないで</li> <li>ルリを押すと、前回のサンプル計量設定を保持して次に進みます。</li> </ul>	
8	プリセット風袋量を入力します。※不要であれば、0 のまま PLU を押してください。 [テンキー]でプリセット風袋量「2」「0」を入力後、 PLU を押してください。 ※右の画面で <b>-0-</b> を押すとサンプル計量画面に戻ります。	
9	載せた品物の質量とサンプル数により単重が計算され、設定完了です。 品種番号 8 にデータが登録されました。ここで登録したデータは、電源をオフしても 呼び出すことができます。 計数機能を使った作業を行うことができます。	

計数機能 計量のしかた

	操作説明	表示内容
1	作業を行う場合は、「PLU」を押して品種番号選択画面を呼び出し、[テンキー]で作 業を行う品種番号「8」を入力して、「PLU」を押してください。登録した品種を呼び出 し、作業を開始することができます。 ※登録されていない品種番号は、この操作で設定値を呼び出すことはできません。 別の呼び出し方法(品種簡単呼び出し) ゼロが表示されている状態で[テンキー]で「8」を入力し、表示が点滅している間に 「PLU」を押します。この操作でも品種データを呼び出すことができます。	
2	はかりに品物を載せると、品物の個数を表示します。 上下限値を設定している場合は、載せた個数に応じて青ランプが点灯します。	

※品種選択時、および呼び出し時に単重を表示しますが、単重は目量の 1/10 の値に丸めて表示しています。 実際の計算では丸める前の値を使用していますので、(表示単重×個数)が質量値になるとは限りません。

	(品種呼び出し前の通常表示に戻す場合)	
1	はかりからすべての品物を降ろし、零点サイン点灯後、 🕑を押してください。	
	※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り替えはできません。	AT 安定

## 7章 検定外品(取引証明以外用)について

#### 7-1. 使用地域別の重力加速度について

DP-6601 (検定外品)は、使用地域補正機能を搭載しています。下表をご覧いただき、ユーザパラメータ#09「使用地 域補正」の設定値を変更して下さい(ユーザパラメータの設定方法は4.3 項参照)。

地域名		都道府県	重力加速度の 範囲(m/s <sup>2</sup> )	ユーザパラメータ#09 設定値
道 北・道 東 地 方 (十勝地方を除く)	1	道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)	9.804~9.807	121
道央・道南 ・十勝地方 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		9.803~9.806	119	
東北地方	3	青森県、岩手県	9.801~9.804	115
	4	宮城県、秋田県	9.800~9.803	113
	5	山形県、宮城県	9.799~9.802	111
	6	福島県	9.798~9.801	109
関東甲信越地方	7	新潟県、茨城県	9.798~9.801	109
	8	栃木県	9.797~9.800	107
⑨     千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、 東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)		9.796~9.799	105	
	10	長野県	9.795~9.798	103
	1	東京都 (八丈支庁・小笠原支庁に限る)	9.794~9.796	100
北陸地方	12	福井県、富山県、石川県	9.797~9.800	107
東海・近畿 ・中国地方		静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、 和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、 山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県	9.796~9.799	105
四国地方 ⑭		香川県、愛媛県、徳島県、高知県	9.795~9.797	102
九州地方	15	長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、 大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)	9.794~9.797	101
	16	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)	9.791~9.794	95
沖縄地方	17	沖縄県	9.789~9.792	91

#### 7-2. 校正(スパン調整)

DP-6601(検定外品)は、お客様自身による校正(スパン調整)が可能です。正しい計量を行うため、定期的に校正 していただくことをおすすめします。OIML M2 級準拠の分銅を、下表よりご準備ください。

目量数	ひょう量 : 6000g	ひょう量 : 12000g
3000 目量	3000.0g	6000.0g
6000 目量	6000.0g	12000.0g

	操作	表示例
1	質量を表示しているとき、 <b>・0・</b> を押しながら <b>・T・</b> を押すと、 ユーザパラメータモードへ進みます。	
2	<ul> <li>●●● を押しながら ● を押すと、校正(スパン調整)モードへ進みます。</li> <li>(検定品では、この操作を受け付けません)</li> </ul>	
3	はかりに何も載っていないこと、安定サインが点灯していることを確認して、 -T+ を押してください。零点負荷を測定して、次へ進みます。	# # ↓何も載せずに+T+
4	3000 目量分の分銅を載せて、 <b>・T・</b> )を押してください。 3000 目量時の負荷を測定して、次へ進みます。	# # ↓ 3000 目量、載せて(+T+)
5	3000 目量分の分銅を追加して、 <b>・T・</b> を押してください。 6000 目量時の負荷を測定して、次へ進みます。	··· ··· ···· ····· ······ ········
6	3000 目量分の分銅をはかりから取り除いて、 <b>-T-</b> )を押してください。 もう一度、3000 目量時の負荷を測定します。	
7	校正(スパン調整)を完了して、通常の質量表示へ戻ります。 校正後は、質量表示が正しいか、分銅を載せて確認してください。 校正(スパン調整)を正常に完了できない場合は、エラー:「E-103」ま たは「E-119」を表示します。エラー表示が出たときは、 ・・・ を押すとは かりを再起動します。	

### 8章 オプション

DP-6601 では、次のオプションを用意しています。オプションに関するお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡願います。

	オプション名	機能説明
1	専用 AC アダプタ	AC 電源から、はかりへの電力供給ができます。 ※AC アダプタ使用時は、非防水になります。
2	無線プリンタ(Bluetooth™ 無線 通信ユニット付き) (工場出荷オプション)	弊社指定の無線プリンタと接続し、計量データを印字することができます。
3	無線通信ユニット(ZBee、 Bluetooth™) (工場出荷オプション)	弊社専用ソフトを利用して、無線を使ったはかりとパソコン間でのワイヤレス通 信ができます。

#### ●AC アダプタ(オプション)を使用する場合の注意点

AC アダプタ用ジャック(差し込み口)は表示裏側、左下部にあります。AC アダプタを使用する場合、電池蓋を取り外して電 池ボックス左下部分に AC アダプタプラグを挿していただくか、電池蓋のジャック部分に貼り付けてある防水ステッカーをはがし て AC アダプタプラグを挿してください。AC アダプタ使用時は、はかりは非防水となります。 ※防水ステッカーをはがす際は、ピンセットなどの工具を用いてください。

AC アダプタ用ジャック(防水ステッカー)



↑電池蓋装着状態



↑電池蓋を取り外した状態

・防水ステッカーをはがしたあとは、防水性は保たれません。

・AC アダプタは必ず専用のものを使用してください。異なったものを使用すると、故障の原因になります。

・乾電池との併用はできませんので、必ず乾電池は全て取り外してください。

・AC アダプタのプラグをジャックにしっかりと差し込んだうえでお使いください。

# 9章 エラー表示

下記のような表示が出た場合は、エラーが発生しています。対処方法に従って対処してください。下記に無い表示が出た場合や、対処方法に従っても回復しない場合は、お手数ですがお買い上げの販売店にご相談ください。

表示内容	原因	対処方法
電池残量少	電池の残量が少なくなっています。	新しい乾電池を準備、全て新しい乾電池と 交換してください。
電池切れ	電池の残量が無くなっています。	新しい乾電池を準備、全て新しい乾電池と 交換してください。
	AC アダプタの電圧が大きく低下しています。 (オプション AC アダプタ使用時)	AC 電圧が低下している可能性があります。 別の電源コンセントへ差し替えた後、再度、 電源をオンしてください。
	質量が-5目量未満の場合に表示 します。	<b>・・・</b> を押してください。載台を取り外している場合は、再度取り付けてください。
質量計量不能 *●	質量がひょう量 + 6 目量以上の場合に表示 します。	品物を取り除くと質量表示になります。はかり のひょう量内で使用してください。
質量計量不能	質量検出部分に異常があります。	ー度電源をオフし、しばらくしてから再度、電 源をオンしてください。
質量計量不能 HH	重い物を載せたまま電源をオンした 場合に表示することがあります。	載台に何も載せずに電源をオンしてください。
質量計量不能 <b>ニーーしし</b>	載台を取り外した状態、もしくははかり本体と 載台の隙間に物が挟まっている状態で電源を オンした場合に表示することがあります。	載台が正しく取り付けられていること、物が挟 まっていないことを確認してください。 また、他の物が載台に触れていないことを確 認してから <b>-0-</b> を押してください。
質量計量不能 H	はかりの使用中、重たい物を載せて ・・・・ 押した場合に表示することがあります。	零点リセットできる範囲を超えています。載せ た物を取り除いて <b>・0・</b> を押してください。
質量計量不能 <b> </b>	載台に何か載せたままで電源をオンし、その 後、取り除いて・・・を押した場合に表示す ることがあります。	ー度電源をオフし、載台が取り付けられてい ることを確認し、載台に何も載せずに電源を オンしてください。
内部メモリに関するエラー <i>E - 105 E - 107</i> <i>E - 108 E - 109</i>	はかりの内部メモリへの書き込み内容に異常 がある場合に表示します。	ー度電源をオフし、しばらくしてから再度、電 源をオンしてください。
キー故障エラー <b> </b>	キーが押されたままになっており、故障の可能 性があります。	一度、電源をオフし、[ON/OFF]以外のキー は押さずに再度、電源をオンしてください。
スパン調整エラー <b>[ E - 103 ] E - 119</b>	スパン調整が正常に完了しなかった場合に表 示することがあります。	スパン調整に使用した分銅の質量が正しい か、確認してください。

### 10章 仕様

■製品の外観・仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。

- 1. 品名 防水型卓上デジタル台はかり
- 2. 型番 DP-6601
- 3. 計量方式 電気抵抗線式ロードセル
- 4. 載台寸法 ひょう量 3000g モデル … 200(W)×250(D)mm

ひょう量 6000g/15000g モデル … 250(W)×250(D)mm

#### 5. ひょう量系列

●DP-6601 検定品

型番	DP-6601K-3	DP-6601K-6	DP-6601K-15
ひょう量	3000g	6000g	15000g
日量	1g	2g	5g
最小測定量	20g	40g	100g
最大風袋引き量	3000g	6000g	15000g
精度等級 3級			

#### ●DP-6601 検定外品

型番	DP-6601N-6	DP-6601N-12
ひょう量	6000g	12000g
日量	1g	2g
最小測定量	20g	40g
最大風袋引き量	6000g	12000g
表示分解能	1/6000(※1)	1/6000(※2)

(※1)保証精度はひょう量 6kg の DP-6601 検定品に準ずる

(※2)保証精度はひょう量 15kgの DP-6601 検定品に準ずる

#### 6. 表示部

- 1) 表示管 液晶表示管(7 セグメントタイプ)
- 2) 数字サイズ
   3) 表示内容
   フロント表示部 …主表示 13.6(W)×26(H)mm 副表示 3.2(W)×6(H)mm
   3) 表示内容
   数値主表示(最大 5 桁、6 桁目は 1 のみ点灯)、数値副表示(最大 5 桁)零点サイン、 正味量サイン、PT(プリセット風袋引き中)サイン、AT(自動風袋モード)サイン、安定サイン、乾電池残量サイン、マルチファンクション機能サイン、取引証明外(NOT LEGAL)サイン、判定用ランプ
- 7. 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き、自動風袋引き、オートオフ、チェッカ (ジャスト計量、不足数量表示)、定量計量、ランク選別、ランク選別組合せ、計数、減算 式計量

#### 8. 外観

- 1) 寸法 256(W)×348(D)×337~344(H)mm
- 2) 製品自重 約7 kg
- 3) 本体材質 ステンレス

- 9. 防塵·防水保護 IP65 準拠 (A C アダプタ使用時は非防水)
- 10. 電源
  - 1) 電源の種類 単1形乾電池2本(付属)もしくはAC アダプタ(オプション)
  - 2) 消費電力 通常約 0.04W、最大約 0.5W
  - 連続約1,400時間(アルカリ乾電池使用時) 3) 電池寿命 ※乾電池のメーカ型式や保存状態により異なります。
- 11. 使用条件
  - 1) 使用温度範囲 0℃~+40℃
  - 2) 使用湿度範囲 30%~85% R.H.(結露無きこと)
- 12. オプション AC アダプタ 無線プリンタ (Bluetooth™) 無線通信ユニット (ZBee、Bluetooth™)
- 13. 外観寸法図





00

۲°

99







【ひょう量 3000g モデル】

çο 337

【ひょう量 6000g・12000g・15000g モデル】



〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 本 社 営 業 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123 東日本支店 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1888番地1 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 千葉営業所 九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号

TEL.078-918-6540 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731 TEL.049-215-3122 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591