

ボタン	機能	ボタン	機能
٩	電源ON/OFFキー 電源が入っていないときに押すと電源がオンします。 電源をオフするときは、表示が消えるまで押します。 ホーム画面に戻ります。	1 ·• 7	数/英/カナキー 【数字:1】 【英文字:.@-/:_1】 【カタカナ:アイウェオァィゥェォ1】
	設定キー 接続するはかりの仕様、時刻など各種設定にする ときに使用します。 日積発得キー	2 ABC 7	数/英/カナキー 【数字:2】 【英文字:ABCabc2】
•>)	<u> </u>	3 ^{DEF}	【ガタガブ:ボキャックコン】 数/英/カナキー 【数字:3】
(•́)	<u> </u>		【英文子:DEFdef3】 【カタカナ:サシスセソ3】 数/英/カナキー
英/数 /カナ	英/数/ガナ切音キー 文字入力時に、英文字/数字/カタカナを切替ます。		L 数子:4】 【英文字:G H I g h i 4】 【カタカナ:タチツテトッ4】
$\left[\mathbf{r} \right]$	戻るキー 一つ前の画面に戻りたいときに使用します。	5 ^{JKL} 7	数/ <i>奥/フテキー</i> 【数字:5】 【英文字:JKLjk 5】 【カクカナ:ナニュウノ5】
Ουτ	ーロフィー データ出力を行うときに使用します。	6 ^{mno}	【ガダガガ:) = × * / 5】 数/英/カナキー 【数字:6】
ENT	入力が確定したときに使用します。		【英文子:MNOmnoo】 【カタカナ:ハヒフへ末6】 数/英/カナキー
⊐-ř	コート/ 左移動キー ホーム画面では、コード入力をするときに使用します。 他の画面では、カーソルを左に移動させたいときに		【
۱۳۵	レー ロット/右移動キー ホーム画面では、ロット入力をするときに使用します。 他の画面では、カーソルを右に移動させたいときに	8 ^{TUV} *	数/ 英/ ガノ ギー 【数字:8】 【英文字:TUVtuv8】 【カタカナ:ヤュヨャュョ8】
	使用します。 下移動キー ホーム画面では、受信した計量データの履歴を見る	9 ^{wxyz}	数/英/カナキー 【数字:9】 【英文字:WXYZwxyz9】
	ときに使用します。 カーソルを下に移動させたいときに使用します。 上移動キー		【カタカナ: - 1 リルレロ9】 数/英/カナキー 【数字: 小数点】
	ホーム画面では、受信した計量テータの腹歴を見る ときに使用します。 カーソルを上に移動させたいときに使用します。	• 記号	【英文字: スヘ ース ! ゙ # \$ % & ` () * + / : ; < = > ? @[¥]^_{ }】 【カタカナ: ^{**} - スペース 、。「」・】
		0 ,	致/ 英/カナキー 【数字:0】 【英文字:0】 【カタカナ:5 川川レ-0】
		C	クリアキー 数値入力時は、Oにクリアします。文字入力時は1文字 削除します。

パソコンとの接続

下記のホームページからパソコンと通信するのに必要なソフトをダウンロードしてください。

http://www.yamato-scale.co.jp/products/detail/id:314



※変換ボックスの LED は電源が入ると点灯します。

プリンタ

プリンタ接続 ケーブル

変換ボックス

AC アダプタ

^{「輛·技術·創造} 大和製衡株式会社

