

魚用品質状態判別装置

Fish Analyzer[™]

(型番:DFA100)

Ver.2.00 Bluetooth ™ 無線通信/無線プリンタ 取扱説明書



●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ●この取扱説明書は保存し、必要なときにお読みください。

このたびは、魚用品質状態判別装置 "Fish Analyzer [™]"のオプション機能「Bluetooth [™] 無線通信/無線プリンタ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。オプション機能をお使 いいただくことで、無線通信の場合は魚の脂肪率を日毎・月毎でデータ管理したり、無線プリンタの 場合は測定結果を印字して、魚と一緒に脂肪率を示したりすることができます。この取扱説明書、 さらには Fish Analyzer [™]本体の取扱説明書、無線プリンタ属の取扱説明書も合わせてお読み いただき、一歩進んだ魚の品質管理にご活用ください。

大和製衡株式会社



※ご使用いただく際は、あらかじめ本体取扱説明書に記載されている安全上の注意事項(1章 ご使用前にお読みください)や本機の準備のしかた(2章ご使用前の準備について)を必ず お読みください。

あらかじめご準備いただくもの

_

頁

1章	Bluetooth [™] 無線通信の使いかた	
1-1	環境設定(ペアリング)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-2	Bluetooth [™] 無線通信の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-3	Windows 8 で使用される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
1-4	通信 ID の設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2章	Bluetooth [™] 無線プリンタの使いかた	
2-1	環境設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2-2	Bluetooth [™] 無線プリンタの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3章	通信に関係するエラー表示について	
3-1	通信エラーの対処方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3-2	ペアリング解除について	
	●Fish Analyzer [™] のペアリング解除のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	●無線プリンタのペアリング解除のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
4章	独自で Bluetooth [™] 無線通信プログラムを作成される方へ	
4-1	通信仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
4-2	データフォーマット	
	4-2-1 通信電文 (総データ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	4-2-2 ブロック情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	4-2-3 テキスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	4-2-4 BCC (Block Check Character) ·····	14
4-3	通信手順	
	4-3-1 Fish Analyzer [™] より測定結果をパソコンへ送信する場合・・・・・・・・・・・	15
	4-3-2 パソコンより設定データを Fish Analyzer ™へ送信する場合・・・・・・・・・	15
	4-3-3 パソコンからの ENQ に対して無応答の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	4-3-4 Fish Analyzer [™] からの ACK に対して無応答の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
5章	仕様書	
5-1	仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17

1-1 環境設定(ペアリング)について

 ①Bluetooth ™設定にて Fish Analyzer ™との接続(ペアリング)を行ってください。デバイス 名は BT+6 桁の数値で構成されています。 (例) BT140084



②ホームページよりデータ管理ソフト「Fish Analyzer to CSV」をダウンロードします。

(http://www.yamato-scale.co.jp/products/detail/id:294)

・フォルダ名: Fish Analyzer to CSV (Ver.2.0.0.0) ※フォルダ毎、お持ちのパソコンにコピーしてください。

1-2 Bluetooth [™]無線通信の使いかた

	操作内容	表示画面
1	Bluetooth ™設定にて Fish Analyzer ™との接続を行い、 ファイル「FishAnalyzerToCSV.exe」を開きます。	名前 FishAnalyzerToCsv.config 愛 FishAnalyzerToCsv.exe
2	⑦ を押して、Fish Analyzer ™の電源をオンします。	アジ 脂肪 — — % Inf03 (000)

	操作内容	表示画面		
	電源オン時、Fish Analyzer [™] の画面左下に「Inf03」が表示されますが、接続が確認			
	できた時点で表示は消えます。もし、「Inf03」が消えない場合	は、パソコンとの接続を確		
	認するとともに、設定(F)より通信ポートが正しく設定されているた	か確認してください。		
	※1 COM ポート選択時、数字の横にアルファベット等の文字が添付されている場合は、			
	その文字を削除してください(例 COM3i→COM3 ※「i」を削除)。			
	※2「Inf03」が表示されている状態でも測定自体は行えます。			
	Pish Analyzer to CSV 区面 □ □ △ △ 認定(疗)			
	潮電響等 日付 時刻			
3	(加) 法制定ポート COM4 -			
	3前立进程 9600 -			
	OK Av 20A			
	※ポートに方向がある場合は、「発信」のポートを選択してください。			
	方向は、Bluetooth プログラムの「設定を開く」より確認すること	ができます。		
ポート 方向 名前 CON3 著信 BT140085				
		• ×		
	設定(F) 激定番号 魚種番号 日付 時刻			
	魚種名			
4	脂肪平			
	%			
	CSV出力ON ディスクトップに CSV ファイルを出力します			
	COM4:9600,8,Nane,1 CTS:- DSR:-			
	以上の確認ができたら、魚種を選択の上、魚体に雷極を当て			
(5)	⑦⑦ を押します。	脂肪 気 %		
		Ave. 5.0 (0804)		

	操作内容	表示画面
	測定終了とともに、測定結果がパソコンへ送信されます。	
	測定番号 0004 19 2016/02/13 魚種名 マダイ	8寺刻J 08:50:27
6	_{脂肪平}	%
7	すべての測定が終わったら、 🕐 を押し続けて電源をオフ してください。	See you.
8	CSV 出力を「ON」にした場合、デスクトップ上に 「FishAnalyzer Data.CSV」が作成されます。	a, FishAndiyaerDat a.esy
9	CSV ファイルを開くと、測定したデータが CSV ファイル内に保存さ	たれています。 FishAnalyzerData.csv ル デがり返して全体を表示する 運びしを結合して中央組え。 1 1 3 1 1 1 1 25 1

- 注1) CSV ファイル「FishAnalyzerData.CSV」を開いたままで測定は行えません。必ずファイル を閉じた状態で測定を行ってください。
- 注2)過去のデータは、CSV ファイル「FishAnalyzerData.CSV」を削除するまで保存されます。 CSV を別の場所に保存した上、必要に応じて CSV ファイルは削除してください。

①ファイル「FishAnalyzerToCSV.exe」を右クリックしてください。ファイルの詳細一覧が表示されま すので、プロパティを選択してください。

FishAnalyzerTo	oCsv.config	2016/02/26 11:58	CONFIG ファイル	1 KB
FishAnalyzer ^{Tr}	 第 第		¬アプリケーション	96 KB
	切り取り(T) コピー(C)			
	ショートカットの作り 削除(D) 名前の変更(M)	戎(S)		
	プロパティ(R)			

②プロパティ内の「互換性」を選択し、「互換モードでこのプログラムを実行する」にチェックを入れ、 Windows 7 を選択し、「OK」をクリックしてください。

FishAnalyzerToCsv.exeのプロパティ
金般 互換性 セキュリティ 詳細 以前のパージョン
このプログラムがこのバージョンの Windows で正しく動作しない場合は、互換 性のトラブルシューティング ツールを実行してください。
互換性のトラブルシューティング ツールの実行
互換性の設定を手動で選択する方法
互換モード 「互換モードでこのプログラムを実行する:
Windows 7 🗸
Windows Vista Windows Vista (Service Pack 1) Windows Vista (Service Pack 2) Windows 8 Windows 8
8 ビット (256) カラー 🗸 🗸
□ 640 × 480 の解像度で実行する
□ 高 DPI 設定では画面のスケーリングを無効にする
□ 管理者としてこのプログラムを実行する
□ このプログラムで OneDrive ファイルを操作できるようにする
※すべてのユーザーの設定を変更
OK キャンセル 適用(A)

③互換性を Windows 7 にした状態で、ファイル「FishAnalyzerToCSV.exe」を起動させてくだ さい。正常に動作することができます。

※Windows 7 及び Windows Vista はそのままお使いしただけますが、Windows XP には対応していません。

1-4 通信 ID の設定のしかた

独自で Bluetooth [™] 無線通信プログラムを作成される場合(P.12 参照)、通信 ID を設定 して器物番号を振り当てると、器物毎に測定結果の管理を行うことができます。 Fish Analyzer [™] を複数台ご利用いただいている場合は、ぜひ通信 ID を設定してください。

	操作内容	表示画面
1	を押して電源オンします。画面が表示されたら、 を押し続け、Menu 画面を呼び出します。	Menu 一 使用魚種選択 動作設定
2	 ● を押してカーソル (→) を「動作設定」に合わせ、 ● を押します。 	Menu ● 使用負値還択 → 動作設定
3	 ● を押してカーソル (→) を「5.通信 ID」に合わせ、 ● を押します。 	動作設定 3.明るさ 4.平均値 → 5.通信ID
4	通信 ID が表示されますので、 🕢 を押して 0~9 までの 番号を設定し、 🖉 を押します。	動作設定 5.通信ID ≪1≫ Option: BT Printer
5	再び動作設定の選択画面が表示されたら設定完了です。	動作設定 3.明るさ 4.平均値 → 5.通信ID
6	設定した通信 ID は、Fish Analyzer ™データ管理ソフト上 で反映されます。	

2-1 環境設定について

 ①ご使用前に、付属のバッテリー充電専用アダプタにて無線プリンタ BLM-80BT の充電を行ってく ださい。尚、アダプタはあくまで充電用ですので、電源としてはお使いいただけません。
 ②ロール紙をセットしてください。その際、用紙の先端をペーパーカッタより前に出してください。

詳しくは、プリンタ付属の取扱説明書にてご確認ください。

	操作内容	表示画面
1	無線プリンタ BLM-80BT の電源をオンします。	
2	(①) を押して、Fish Analyzer ™の電源をオンします。	アジ 脂肪 —— % ~~~~
3	電源オン時、Fish Analyzer [™] の画面左下に「Inf03」が表示されますが、接続が確認できた時点で表示は消えます。もし、「Inf03」が消えない場合は、一度、無線プリンタと Fish Analyzer [™] の電源をオフし、再度電源をオンしてください。	(通信不良時) アジ 脂肪 → → %
4	通信が確認できたら、魚種を選択の上、魚体に電極を当て	アジ 脂肪 7 % Ave. 7.5 < <90021
5	測定終了とともに、測定結果が印字されます。 ^{測定番号} 魚種名 脂肪率 平均値 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 0002:アジ 脂肪 7% 平均値 7.5%	
6	すべての測定が終わったら、	See you.

3-1 通信エラーの対処方法について

下記左下の表示は通信エラーを意味しますので、対処方法に従って対処してください。どうしても 回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。Fish Analyzer ™本体の測定エ ラーについては、本体取扱説明書「7-2 測定エラーについて」をご覧ください。

表示内容	原因と対処方法
「Inf03」通信不良 アジ 脂肪 — % Inf03 10001	データ管理ソフトまたは無線プリンタが起動していない、Bluetooth ™ 接続が切断されている、そのほか Fish Analyzer ™との通信距離が 範囲外である場合に表示されます。 無線通信の場合、パソコンとの接続を確認するとともに、COM ポート が正しく設定されているか確認してください。
」 「E-IIU」 通信異常	無線プリンタの場合、無線プリンタと Fish Analyzer ™の電源をオフ し、再度電源をオンしてください。
「BAT-L」 プリンタ充電不良	無線プリンタのバッテリー残量がなくなった場合に表示されます。無線 プリンタ付属のバッテリー充電専用アダプタにて無線プリンタの充電を 行ってください。
「P-OFF」 プリンタ無応答	無線プリンタからの応答がなかった場合に表示されます。無線プリンタ と Fish Analyzer ™の電源をオフし、しばらくしてから再度電源をオン してください。
「T-Err」 プリンタ温度不良	無線プリンタ内の温度が上昇した場合に表示されます。無線プリンタ の電源をオフし、しばらくしてから再度電源をオンしてください。

3-2 ペアリング解除について

ペアリング解除は、以下の場合のみ行ってください。 ①新しいパソコンと無線通信を行う場合。 ②通信不良「Inf03」から回復しない場合。

● Fish Analyzer [™]のペアリング解除のしかた

	操作内容	表示画面
1	 を押して電源オンします。画面が表示されたら、 を押し続け、Menu 画面を呼び出します。 	Menu ● → 使用魚種選択 動作設定
2	 ● を押してカーソル (→) を「動作設定」に合わせ、 ● を押します。 	Menu ● 使用魚値過祝 → 動作設定
3	 ● を押してカーソル (→) を「5.通信 ID」に合わせ、 ● を押します。 	動作設定 3.明るさ 4.平均値 → 5.通信ID
4	通信 ID が表示されますので、	動作設定 5.通信ID ≪©≫ Option: BT Printer
5	ペアリング解除画面が表示されますので、カーソル(< >)を 「Yes」に合わせ、	Bluetooth ペアリング解除 No <yes< b="">></yes<>
6	「解除カンリョウ」が表示され、再び動作設定の選択画面が 表示されたら解除完了です。 ② を押して Menu 画面に戻ります。	Bluetooth ペアリング 解除 カンリョウ

●無線プリンタのペアリング解除のしかた

	操作内容	表示画面
1	電源が入っていない状態で、電源ボタンと FEED ボタンを同時 に押し続けます。	SHE FEED
2	数秒後、「♪ピッ」という音とともに STATUS ランプがオレンジ 色から赤色に変わり、その後、再び「♪ピッ」という音とともに STATUS ランプが赤色からオレンジ色に戻ります。	REAL FEED
3	オレンジ色に光ったら、両方のボタンを離し(STATUS ランプ は赤色に戻ります)、すぐに FEED ボタンを 1 回押します。	H C
4	用紙に"RESET BLUETOOTH PAIRING INFO?"と印字 されますので、FEED ボタンを押してください。	
5	「♪ピッ」という音とともに STATUS ランプが消灯し、ペアリング 解除は終了となります(プリンタも電源オフとなります)。	

4章 独自で Bluetooth [™]無線通信プログラムを作成される方へ

4-1 通信仕様書

通信規格	Bluetooth [™] Version2.1+EDR (Class 2)
伝送速度	9600bps
通信方式	双方向通信方式 (Fish Analyzer [™] ⇔ パソコン)
同期方式	調歩式(スタート・ストップ方式)
伝送制御コード	JIS8 単位コード
伝送ビット順位	下位ビット
伝送コード構成	(スタートビット)(8 ビット)(パリティ)(ストップビット)
スタートビット	1 ビット (固定)
ストップビット	1 ビット
パリティチェック	なし
誤り制御方式	BCC (Block Check Character)
応答方式	有手順 ACK/NAK(ACKnowledge/Negative Acknowledge)
	※但し測定データ送信時は無手順
信号ライン	データ送信 TxD(Transmission Data)
	データ受信 RxD (Reception Data)
	送信許可信号 CTS(Clear To Send)
	出力制御入力 DSR(Data Set Ready)
通信内容	詳しくは 4-2-3 テキストを参照してください。
通信回数	1 🛛

4-2 データフォーマット

4-2-1 通信電文(総データ)

(データ) <SOH><SOH>031 <STX>N00325,CD11,BP15,<ETX>:<CR> (解説)

<soh></soh>	<soh></soh>	ブロック情報	ブロック情報 <stx> テ</stx>		テキスト <etx></etx>		<cr></cr>	
<start of<="" td=""><td>Heading></td><td><s< td=""><td>tart of TeX</td><td>irriage Retu</td><td>ırn></td></s<></td></start>	Heading>	<s< td=""><td>tart of TeX</td><td>irriage Retu</td><td>ırn></td></s<>	tart of TeX	irriage Retu	ırn>			
通信電文	ての先頭	Ę	テキストの先豆	Ę ÷	テキストの最後	è ì	通信電文の終	了
01h (16	進コード)		02h		03h		0Dh	

4-2-2 ブロック情報

(データ) 031_(スペースを含め4桁 ※_=スペース)

(解説)

①送信順番	②小ブロック数	③通信 ID	4 スペース
$2{\sim}0$ (ASCII)	$1 \sim N$ (ASCII)	$0{\sim}9$ (ASCII)	

①送信順番:3回送信の場合、2→1→0とカウントされます。1回送信は0のみです。
 ②小ブロック数:テキストデータの","(カンマ)で区切られた数(データ数)を示します。
 ③通信 ID:はかり(=Fish Analyzer [™])の ID(識別番号)を示します。
 ④はかりステータス情報: Fish Analyzer [™]ではスペースのみが送信されます。

4-2-3 テキスト

(データ) NO0325,CD11,BP15,

(解説)

~	ッダ		デー	-9		
						'

・DFA100から送信されるテキストは、少なくとも3つの小ブロック(測定番号、魚種、脂肪率 (検量線))からなります。

・ヘッダは、各送信内容の2文字のアルファベットが入ります。

・データ長が満たない場合、上位桁はスペースで埋められます。

・小ブロックの最後には、必ず","(カンマ)が付きます。

(通常仕様)

項目	ヘッダ	データ長	例	範囲	備考
測定番号	NO	4	NO0325,	0001~9999	
魚種	CD	2	CD11,	01~32	
脂肪率	BP	2	BP15,	0~70	0=解凍品
検量線	ZI	6	ZI150.00,	30.00~999.99	

(魚種番号一覧)

魚種番号	魚種	魚種番号	魚種	魚種番号	魚種
01	検量線	12	ブリ 🎴	23	カツオ
02	アジ	13	マグロ背	24	サケ
03	アジ 狚	14	マグロ背 🎒	25	サケ 🎴
04	マサバ	15	マグロ腹	26	ニジマス
05	マサバ 🎴	16	マグロ腹 狚	27	ニジマス 🏭
06	ゴマサバ	17	マグロ尾	28	サワラ
07	ゴマサバ 狚	18	マグロ尾	29	サワラ 狚
08	イワシ	19	マダイ	30	メダイ
09	イワシ 🎴	20	マダイ 🎴	31	魚A
10	サンマ	21	キンメ鯛	32	魚B
11	ブリ	22	キンメ鯛	33	魚C

4-2-4 BCC (Block Check Character)

(データ):

(解説)

BCCは、SOHの後からETXまでのデータを 排他制御(XOR(EXCLUSIVE OR))し たデータで、チェックサムとして外乱ノイズ等で データ欠けがないかを確認することができま す。BCCの計算は、通信電文の先頭SOH から ETX までの文字の排他的論理和

(Exclusive OR)を計算して求めます。 尚、BCC は 0x00~0x7F の値を ASCII 文字コード化したものになりますので、電文の 最後の<CR>まで確実に受信してください。

例)BCC 排他的論理和の計算例(結果は 2B_H)

文字	コード	XOR(排他的論理和)
SOH	01 _H	01_{H} (00_{H} XOR 01_{H})
SOH	01 _H	00_{H} (01_{H} XOR 01_{H})
1	31 _H	31 _H (00 _H XOR 31 _H)
1	31 _H	00 _H (31 _H XOR 31 _H)
STX	02 _H	02 _H (00 _H XOR 02 _H)
-	2D _H	2F _H (02 _H XOR 20 _H)
\triangle	20 _H	$0F_{H}$ ($2F_{H}$ XOR 20_{H})
\triangle	20 _H	$2F_H$ ($0F_H$ XOR 20_H)
\triangle	20 _H	0F _H (2F _H XOR 20 _H)
5	35 _н	3A _H (0F _H XOR 35 _H)
	2E _H	14 _H (3A _H XOR 2E _H)
0	30 _н	24 _H (14 _H XOR 30 _H)
\triangle	20 _H	04 _H (24 _H XOR 20 _H)
,	2C _H	28 _H (04 _H XOR 2C _H)
ETX	03 _н	2B _H (28 _H XOR 03 _H)

4-3 通信手順

4-3-1 Fish Analyzer ™より測定結果をパソコンへ送信する場合

①測定データ送信時は無手順となります。まず、測定キーを押して脂肪率の測定を行います。 ②測定が完了すると、Fish Analyzer [™]はデータフォーマットに従い測定番号、魚種、脂肪率デ

ータを送信します(下記例題は脂肪率のテキストのみ表示)。 ③Fish Analyzer がデータを送信すると、操作は完了となります。

אבעא:	
Fish Analyzer :	S S O O 3 1 S B P 1 5 , E B C R H H H S 1 X B P I S , E C R

4-3-2 パソコンより設定データを Fish Analyzer ™へ送信する場合

①パソコン画面にて魚種を入力し、パソコン上の送信ボタンをクリックします。

②パソコンより、コントロールコード ENQ を Fish Analyzer ™へ送信します。

③Fish Analyzer ™は ENQを受信すると、コントロールコード ACK をパソコンへ返信します。

④パソコンは ACK を受信すると、データフォーマットに従いデータを送信します。

⑤Fish Analyzer ™はデータを受信するとチェックを行い、チェックが OK であればパソコンへコントロ ールコード ACK を送信します。

⑥パソコンは ACK を受信すると、Fish Analyzer ™ヘコントロールコード EOT を送信し、測定結果の受信を待ちます。

パソコン :	E N Q		S O H	S O H	0	3	1	S T X	с	D			1	1	,	E T X	B C C	C R		E O T	
Fish Analyzer :		A C K																	A C K		

※Fish Analyzer ™が測定中、Menu 画面中、魚種選択中、履歴確認中の場合は、データの 送信は行えません。

4-3-3 パソコンからの ENQ に対して無応答の場合

ENQ 発信後、100msec(~1sec)経過しても Fish Analyzer ™から応答がない場合、 再度 ENQ を送信しますが、無応答が 7 回続いた場合は、接続エラー処理を行ってください。



4-3-4 Fish Analyzer [™]からの ACK に対して無応答の場合

ACK 送信後、1 秒以上経過してもパソコンからデータ送信がない場合、Fish Analyzer [™]はタ イムアウト処理を行い ENQ 待ちとします。



5-1 仕様書

1.	品名	魚用品質状態判別装置 "Fish Analyzer ™"
		Bluetooth [™] 無線通信/無線プリンタ
2.	型番	DFA100
3.	測定方式	生体電気インピーダンス法(4 電極方式)
4.	魚種	アジ、マサバ、ゴマサバ、イワシ、サンマ、ブリ、
		マグロ(背、腹、尾)、マダイ、キンメ鯛、カツオ、サケ、
		ニジマス、サワラ、メダイ
		オリジナル 3 魚種 (魚 A、魚 B 、魚 C)
		「水揚げ当日」「水揚げ翌日」で選択
5.	表示部	
	·表示方式	有機 EL(白字)によるドットマトリクス方式
	・主な表示内容	
	脂肪率	0~70%(1%単位)※0 はデータ送信時の解凍品
	インピーダンス	30Ω~999Ω(1Ω単位)
		※データ送信時は 30.00~999.99(0.01Ω 単位)
	電池残量	3段階にて表示
	その他	解凍品、
		エラー表示は「3-1 通信エラーの対処方法について」
		及び本体取扱説明書「7-2 測定エラーについて」参照
6.	キー操作部	本体取扱説明書「2-2 表示部及びキー操作部」参照
7.	機能	
	·脂肪率表示機能	生鮮品のみ魚の脂質含量をパーセント単位で表示します
	·解凍品表示機能	解凍品を判別します
	·検量線入力機能	独自で推定式を作成します
	・自動 OFF 機能	自動で電源オフする時間を0~60分の間で設定します
	·自動消灯機能	自動で画面消灯する時間を0~60秒の間で設定します
	・明るさ調整機能	画面の明るさを3段階で設定します。
	·平均值表示機能	測定結果の平均値を表示します
	·測定結果記憶機能	過去 99 件の測定結果を記憶します
	・BT 通信機能	測定結果をパソコンまたはプリンタへ送信します

~		
8.	外観	
	·寸法	
	通常時	79(W)×36(D)×175(H)mm
	アタッチメント装着時	79(W)×36(D)×189(H)mm
	·自重	
	通常時	約 155g(乾電池含まず)
	アタッチメント装着時	約 180g(乾電池含まず)
	·材質	
	ケース	ABS 樹脂
	電極	SUS304
9.	防塵·防水保護等級	IP65 準拠
10.	電源	
	電源	単3形乾乾電池2本
	定格電圧	DC3V
	消費電力	約 95mA
	電池寿命	連続測定 10,000 回以上(アルカリ乾電池使用時)
11.	使用条件	
	·使用温度範囲	-10°C~+40°C
	·使用湿度範囲	85% R.H.以下(内部結露無きこと)
12.	外部入出力	Bluetooth [™] 無線通信(測定結果を PC へ送信)
		または Bluetooth™無線プリンタ(測定結果を印字)

13. 外観寸法図

単位:mm



信頼·技術·創造 試会

〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 本社営業 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 九州営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4丁目3番2号

TEL.078-918-6540 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731 ショー·エム都賀1階 TEL.043-214-3920 博多エイトビル1階 TEL.092-471-1921

Fish Analyzer [™] Ver.2.00 Bluetooth [™]無線通信/無線プリンタ 取扱説明書 初版(作成日:2016年3月1日)