

レタースケール「セクター」料金シール貼り付け方法

大和製衡株式会社



①+ドライバーで本体上部のビス1本をはずしてください。



②本体カバーを取り外してください。



③目盛板の向かって左側に一種、右側に三種の料金シールを貼り付けてください。
目盛板に直接貼り付けてください。



④目盛板の料金区分線にシールの線をあわせて左右2ヶ所に貼ってください。

※目盛板で手や指を切らないように十分注意してください。
※指針を切らないように十分注意してください。



⑤シールが目盛板からはみ出ないようまた、はがれないようしっかりと貼り付けてください。

⑥最後に本体カバーを元に戻し、はずしたビスでカバーを取り付けてください。

※貼り付け作業には十分注意してください。部品等で思わぬケガをすることがあります。

※ご不明な点は最寄りの販売店か弊社へご連絡頂きますようお願い致します。

※2019年9月30日までの料金目盛板の色はオレンジ色です。2019年10月1日以降の料金目盛板は青色です。
オレンジ色の目盛板の商品のみ、料金シールを貼っていただく必要があります。