

レタースケール「セクター」料金目盛板取り替え方法


大和製衡株式会社



①＋ドライバーで本体上部のビス1本をはずしてください。



②本体カバーを取り外してください。



③目盛板下部のビス1本を＋ドライバーではずします。
ビスがはずれた時、目盛板が跳ね上がることがあります。
十分注意してください。



④指針を下に下げその下をくぐらせるようにして目盛板をはずします。
この時目盛板を曲げて、指針に触れないようにしてください。指針が切れる恐れがあります。
本体に目盛板の上部を引っかけていますのでその部分はずすと目盛板をはずすことができます。

※目盛板で手や指を切らないように十分注意してください。
※指針を切らないように十分注意してください



目盛板をはずした図です。



⑤新しい目盛板を取り付けます。
まず目盛板の上部を本体に引っかけます。この時も指針を下げておいてください。
目盛板を、少し曲げるようにして下の方へ持って行き、指針の下にくぐり入れます。この時、指針に触れないように注意してください。

※目盛板で手や指を切らないように十分注意してください。
※指針を切らないように十分注意してください。



⑥指針を上を上げ、目盛板の下部をビスで止めます。

⑦最後に本体カバーを元に戻し、はずしたビスでカバーを取り付けてください。

※取り替え作業には十分注意してください。部品等で思わぬケガをすることがあります。

※ご不明な点は最寄りの販売店か弊社へご連絡頂きますようお願い致します。

※2017年5月31までの料金目盛板の色はブルーです。2017年6月1日以降の料金目盛板はオレンジ色です。
ブルー色の目盛板の商品のみ、料金目盛板を取り替えていただく必要があります。