

NEW  
MODEL

Yamato

防水型デジタル上皿はかり

# UDS-600-WPシリーズ UDS-700-WPシリーズ

防塵・防水等級IP68準拠



UDS-700-WPの表示画面



UDS-700-WP



UDS-600-WP

計量  
スピードが  
早い

防塵  
防水

電池  
大幅  
長持ち

# 3データ表示・ 3色LED表示による判定

- 自動風袋引き機能
- 計量スピード0.6秒以下を実現
- 電池寿命約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）
- ブザー・表示点滅機能を搭載
- 見やすい大型液晶表示 文字高さ30mm UDS-600-WPのみ



表示例：下限値300g、上限値305gの設定



3データ表示搭載

3色LED表示による判定  
適量時を示す青色LED表示

※3データ表示・3色LED表示は  
UDS-700-WPのみの機能です。

OPTION

- ZBee無線通信 標準価格 35,000円(税抜価格)  
※PCに接続するコーディネーターボックス 標準価格 98,000円(税抜価格)が別途必要です。
- Bluetooth®無線通信 標準価格 30,000円(税抜価格)
- 無線プリンタ 標準価格 120,000円(税抜価格)
- 専用ACアダプタ 標準価格 4,000円(税抜価格)  
※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。

仕様

型番	UDS-600-WPK-3	UDS-600-WPK-6	UDS-600-WPK-15	UDS-600-WPN-3	UDS-600-WPN-6
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3,000g		6,000g	3,000g	6,000g
目量 (自動切替式)	0~1,500g 1,500~3,000g	1g 2g	0~3,000g 3,000~6,000g	2g 5g	0~7,500g 7,500~15,000g
表示サイズ	LCD(液晶表示) 13.5(W)×30(H)mm				
機能	零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、減算式チェック機能)、スパン調整機能※、使用地区補正機能※ ※検定外品のみの機能です。				
標準価格	43,000円(税抜価格)				
バーコード	① 4979916834664 ② 4979916834671 ③ 4979916834688 ④⑤ 4979916834695 ⑥ 4979916834701 ⑦ 4979916834718	① 4979916834725 ② 4979916834732 ③ 4979916834749 ④⑤ 4979916834756 ⑥ 4979916834763 ⑦ 4979916834770	① 4979916834787 ② 4979916834794 ③ 4979916834800 ④⑤ 4979916834817 ⑥ 4979916834824 ⑦ 4979916834831	4979916834275	4979916834282

型番	UDS-700-WPK-3	UDS-700-WPK-6	UDS-700-WPK-15	UDS-700-WPN-3	UDS-700-WPN-6
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3,000g		6,000g	3,000g	6,000g
目量 (自動切替式)	0~1,500g 1,500~3,000g	1g 2g	0~3,000g 3,000~6,000g	2g 5g	0~7,500g 7,500~15,000g
表示サイズ	LCD(液晶表示) メイン表示 11.5(W)×25(H)mm サブ表示 3(W)×6(H)mm				
機能	零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ミックス計量(チェック機能)、ランク選別機能、計数機能、減算式チェック機能、ランク選別組合せ機能)、スパン調整機能※、使用地区補正機能※ ※検定外品のみの機能です。				
標準価格	48,000円(税抜価格)				
バーコード	① 4979916834848 ② 4979916834855 ③ 4979916834862 ④⑤ 4979916834879 ⑥ 4979916834886 ⑦ 4979916834893	① 4979916834909 ② 4979916834916 ③ 4979916834923 ④⑤ 4979916834930 ⑥ 4979916834947 ⑦ 4979916834954	① 4979916834961 ② 4979916834978 ③ 4979916834985 ④⑤ 4979916834992 ⑥ 4979916835005 ⑦ 4979916835012	4979916834329	4979916834336

※「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

共通仕様

載皿寸法	232(W)×202(D)mm
外形寸法 / 自重	242(W)×292(D)×119~126(H)mm/3.7kg
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
電池寿命	連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
個装箱寸法 / 自重	310(W)×373(D)×225(H)mm/約5kg
カートン寸法(入数)/自重	635(W)×400(D)×480(H)mm(4台)/約21kg

取扱代理店

信頼・技術・創造

# 大和製衡株式会社

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園町5番22号 TEL.078-918-6540  
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123  
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋ビル5階 TEL.052-238-5731  
 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川口市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122  
 千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920  
 九州営業所 〒810-0044 福岡中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591  
 営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

URL: www.yamato-scale.co.jp