

6. 印字フォーマットについて

ユーザパラメータの設定を変更することにより印字フォーマットを選択することができます。

作業に合った印字フォーマットを選択してください。

ユーザパラメータを変更したい場合は、取扱説明書 6 ページの「4. ユーザパラメータの変更の仕方」をご参照ください。

1. 標準設定値一覧

指示計タイプによりパラメータ番号 008 (以下、#008) の設定値が異なりますが、それ以外は同じです。

パラメータ番号	設定値				
	EDI-561 EDI-561D	EDI-562 EDI-562D	EDI-564 EDI-564D	EDI-565 EDI-565D	EDI-569 EDI-569D
008	1	1	3	1	2
009	3	3	3	3	3
010	2	2	2	2	2
011	00	00	00	00	00
012	06	06	06	06	06

2-1. 印字例 (加算時)

◆EDI-561(D)、562(D)

#008=1,3

10.09.21
012345
1 10.00kg
012345
2 15.00kg
012345
3 20.00kg

#008=2

10.09.21
012345
G 15.00kg
T 5.00kg (※1)
1 N 10.00kg
012345
G 20.00kg
T 5.00kg (※1)
2 N 15.00kg

#008=4

10.09.21
012345
1 10.00kg
012345
2 0.00kg
012345
3 -5.00kg

☆ランク選別時：EDI-562(D)のみ

#008=1,3

10.09.21
012345
Rank 5
1 10.00kg
012345
Rank 10
2 20.00kg

#008=2

10.09.21
012345
G 15.00kg
T 5.00kg (※1)
Rank 5
1 N 10.00kg
012345
G 20.00kg
T 5.00kg (※1)
Rank 8
2 N 15.00kg

#008=4

10.09.21
012345
Rank 5
1 10.00kg
012345
Rank Under
2 0.00kg
012345
Rank 3
3 -5.00kg

◆EDI-564(D)

#008=1,3

10.09.21		
012345		
	N	10.00kg
	@	100円
1		1000円
012345		
	N	15.00kg
	@	100円
2		1500円

#008=2

10.09.21		
012345		
	G	15.00kg
	T	5.00kg (※1)
	N	10.00kg
	@	100円
1		1000円
012345		
	G	20.00kg
	T	5.00kg (※1)
	N	15.00kg
	@	100円
2		1500円

#008=4

10.09.21		
012345		
	N	10.00kg
	@	100円
1		1000円
012345		
	N	0.00kg
	@	100円
2		0円
012345		
	N	-5.00kg
	@	100円
3		0円

◆EDI-565(D)

#008=1

10.09.21		
012345		
1		9.00kg
012345		
2		13.50kg
012345		
3		18.00kg

#008=2

10.09.21		
012345		
	G	15.00kg
	T	5.00kg (※1)
1 N		9.00kg
012345		
	G	20.00kg
	T	5.00kg (※1)
2 N		13.50kg

#008=3

10.09.21		
012345		
	N	10.00kg
	@	10.0%
1		9.00kg
012345		
	N	15.00kg
	@	10.0%
2		13.50kg

#008=4

10.09.21		
012345		
1		9.00kg
012345		
2		0.00kg

◆EDI-569(D) (2回計量モード) ※1 回計量モードでは、EDI-561と同じ印字内容となります。

#008=1,3,4

10.09.21		
012345		
1 N		10.00kgC (※2)
012345		
2 N		15.00kgC (※2)
012345		
3 N		20.00kgC (※2)

#008=2

10.09.21		
012345		
	G	15.00kg
	T	5.00kg (※1)
1 N		10.00kgC (※2)
012345		
	G	20.00kg
	T	5.00kg (※1)
2 N		15.00kgC (※2)

※1：風袋量の印字に関して、プリセット風袋の場合、「T」の部分「PT」となります。

※2：算出正味量を印字した際は、「C」が付きます。

2-2. 印字例 (合計時) : 全ての項目を印字した場合 ※印字例の各項目の()内は関連ヘラマータ番号

◆EDI-561(D)、562(D)

☆ランク選別時 : EDI-562(D)のみ

年月日(#010) →	10.09.21			
コード番号(#009) →	012345	11:31	← 時間(#010)	
	G	15.00kg	← 総量(#008)	
	T	5.00kg	← 風袋量(#008)	
加算回数(#009) →	1 N	10.00kg	← 正味量	
	10.09.21			
	012345	11:32		
	G	20.00kg		
	T	5.00kg		
	2 N	15.00kg		
	10.09.21			
	987654	11:33		
	G	25.00kg		
	T	5.00kg		
	3 N	20.00kg		
合計回数 →	TOTAL			
	3	11:33	← 時間(#010)	
		45.00kg	← 合計質量	

年月日(#010) →	10.09.21			
コード番号(#009) →	012345	11:31	← 時間(#010)	
	G	15.00kg	← 総量(#008)	
	T	5.00kg	← 風袋量(#008)	
	Rank	5	← ランク値	
加算回数(#009) →	1 N	10.00kg	← 正味量	
	10.09.21			
合計回数 →	012345	11:32		
	G	20.00kg		
	T	5.00kg		
	Rank	8		
	2 N	15.00kg		
合計回数 →	TOTAL			
	2	11:32	← 時間(#010)	
		25.00kg	← 合計質量	
	RankUnder	0		
	Rank1	0		
	Rank2	0		
	Rank3	0		
	Rank4	0		
	Rank5	1		
	Rank6	0		
	Rank7	0		
	Rank8	1		
	RankOver	0		

◆EDI-564(D)

年月日(#010) →	10.09.21			
コード番号(#009) →	012345	11:31	← 時間(#010)	
	G	15.00kg	← 総量(#008)	
	T	5.00kg	← 風袋量(#008)	
	N	10.00kg	← 正味量	
	@	100円	← 単価	
加算回数(#009) →	1	1000円	← 金額	
	10.09.21			
	012345	11:32		
	G	20.00kg		
	T	5.00kg		
	N	15.00kg		
	@	100円		
	2	1500円		
合計回数 →	TOTAL			
	2	11:32	← 時間(#010)	
	ホントイカク	2380円	← 本体価格(#009)	
	ゼイ5%	120円	← 税額(#064)	
		2500円	← 合計金額	

◆EDI-565(D)

年月日(#010) →	10.09.21			
コード番号(#009) →	012345	11:31	← 時間(#010)	
	N	10.00kg	← 正味量(#008)	
	@	10.0%	← 水引率(#008)	
加算回数(#009) →	1	9.00kg	← 水引後質量	
	10.09.21			
	012345	11:32		
	N	15.00kg		
	@	10.0%		
	2	13.50kg		
合計回数 →	TOTAL			
	2	11:32	← 時間(#010)	
		22.50kg	← 合計水引後質量	

◆EDI-569(D)

年月日(#010) →	10.09.21			
コード番号(#009) →	012345	11:31	← 時間(#010)	
	G	15.00kg	← 総量(#008)	
	T	5.00kg	← 風袋量(#008)	
加算回数(#009) →	1 N	10.00kgC	← 算出正味量	
	10.09.21			
	012345	11:32		
	G	20.00kg		
	T	5.00kg		
	2 N	15.00kgC		
合計回数 →	TOTAL			
	2	11:32	← 時間(#010)	
		25.00kgC	← 合計質量	